#### **Driftsättning IVT Anywhere & IP-modul**



# Driftsättning IVT Anywhere & IP-modul





IP-modul och IVT Anywhere

Varje inomhusdel in en AirX är utrustad med en IP-modul och förberedd för fjärrstyrning via en APP. OBS: I Geo312C samt IVT Split är detta ett tillbehör.

Montera alltid en rumgivare då vi annars inte kan se nån rumstemperatur i appen.

APPen heter IVT Anywhere och finns tillgängligt både som Android och iOS

APPen är gratis



#### 1. Avlägsna frontplåten på AirModule





# 2. Vik ner ellådan. IP-modulen finns på vänster sida.





3. Dra en Ethernetkabelfrån IP-modulen till dinrouter. IP-modulen har enRJ45 anslutning.

Önskas trådlös kommunikation mellan IPmodul och router, se efter elektronikhandelns utbud på trådlösa bryggor.









#### 5. På AirBox-modulen finns Ethernetanslutningen (RJ45) under boxen.





#### Ladda ner IVT Anywhere till din telefon och starta upp den.





#### **Driftsättning IVT Anywhere & IP-modul**

Scanna av QR-koden eller skriv manuellt in "Login name" och IPmodulens "Gatewaylösenord" i appen.

Inloggningsdata finns också i värmepumpens display. Välj "Info → Internet → Inloggningsdata"





# Anpassa inloggningsuppgifter och ändra till ett personligt lösenord.





#### Startsida IVT Anywhere



Optimerad drift "Alltid på". Från fabrik håller värmepumpen samma temperatur 24h/dygn. Denna drift är rekommenderad för bäst ekonomi.



#### Växla till startsida "Hus"





# Ändra varmvatteninställningar





### Statistik



Bocka för önskad temperatur. Tryck på "Visa"



Inne och utetemp visas. Grafen kan visas iform av dag, vecka eller månad



Välj dag, vecka eller månad



#### Information







🕕 🛜 📶 65% 🔲 13:38

(i) Anläggningsinfo

#### Inställningar – Smartgrid

Finns möjlighet att styra värmepumpen efter dygnets elprissättning.



	" <b>∐</b> " ' <b>?</b> ' <b>.1</b> 04%' <u>–</u> 13.39
🗘 Inställi	n.
Allmän info	
Smart <sub>s</sub>	grid-abonnemang >
Gatewayinfo	rmation
III. Redige	ra värmekretsar >
📒 Justera	a temperaturnivåer >
<b></b> ♥ Säkerh	et >
🗋 Semes	terläge >
Systeminfor	mation
<b>o<sup>o</sup></b> Återstä	all till fabriksinställningar >
<u>_</u>	) p~ (i) _ (i)



Kräver en prenumeration på Nordpool samt rörligt elabbonemang



#### Inställningar – Redigera kretsar

#### Namnge värmekretar









Justera temperaturnivåer

Justera starttemperaturer på varmvatten samt rumstemperatur vid tidsprogram.



2	יםי 🛜 📶 64% 🗔 13:39
🔯 Inställn.	
Allmän info	
X Smartgrid-abo	nnemang >
Gatewayinformatior	9
III. Redigera värm	ekretsar >
Justera tempe	eraturnivåer >
<b>●</b> Säkerhet	>
🗂 Semesterläge	>
Systeminformation	
🎓 Återställ till fa	briksinställningar >
<u>1</u> + P 9	🛩 (i) 🔘





#### Säkerhet

Ändra lösenord eller ta bort värmepumpar från appen. Återställ personligt lösenord i värmepumpens display "Menyknapp  $\rightarrow$  Inställningar  $\rightarrow$  Internetlösenord".









### Semesterläge









### Återställ till fabriksinställningar

Alla inställningar återställs till fabriksläge.









## Logga ut







#### Lägg till ny värmepump

Önskas ytterligare värmepumpar i samma app, lägg till fler värmepumpar.



2	🕩 🎅 📶 68% 💷 13:22	
$\odot$		
	1/2 Ange enhetens	
Skriv in gatewaynamn (Loginname) och Iösenord som finns på etiketten på din gateway. Du kan även scanna QR-koden.		
Gateway	namn (Loginname)	
	löroport	
Galeway	iosenora:	
	eller	
	Scanna QR-kod	
	Nästa	

Lägg till ny värmepump genom att scanna av den nya IP-modulen.



Tidsprogram värme Normal drift = 21°C rumstemp Dygnssänkning = 15°C rumstemp





Gå in under inställningar för att ändra fabriksställda temperaturer

Välj dag och ändra

🖉 f 🗏 🕲

 $\odot$ 

fabriksinställda tider

😤 📶 73% 🥅 11:08

<u></u>

