

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

# VVM 240

MOS SE 0625-3 511046 VVM 240











# Innehåll

# Allmänt

Kort produktbeskrivning	2
Inställningstabell	2
Systembeskrivning Funktionsprincip Systemprincip	3 3

## Frontpanel

Uppbyggnad	4
Förklaring	4

## Inställningar

Värmeautomatik	6
Grundinställning	6
Ändring av rumstemperatur	6
Utgångsvärden för värmeautomatik	7
Förskjutning av värmekurva -2	8
Förskjutning av värmekurva 0	8
Förskjutning av värmekurva +2	8
Inställning med diagram	8

#### Underhållsrutiner

Kontroll av säkerhetsventiler	9
Tryckmätare	9

#### Åtgärder vid driftstörningar

Låg temperatur på eller uteblivet varmvatten 1
Hög varmvattentemperatur 1
Låg rumstemperatur 1
Hög rumstemperatur 1
Strömställarläge "ARN" 1
Larm/Larmutgångar 1
Återställning av temperaturbegränsare 1
Återställning av automatsäkring 1
Nedfällning av frontpanel1

#### Allmänt till installatören

Transport och förvaring	14
Max pann- och radiatorvolym	14
Uppställning	14
Installationskontroll	14
Elpannedrift	14

### Röranslutning

Allmänt	15
Rörinkoppling av värmesystemet och varmvatten	15
Avtappning av värmesystemet	16
Tömning av vattenvärmare	16
Kapacitetsdiagram, värmebärarpump och	
laddpump	16
Rörinkoppling mellan VVM 240 och FIGHTER 2010	17

#### Dockning

Allmänt	. 18
VVM 240 dockad till FIGHTER 2010	. 18

## Elanslutning

Inkoppling	19
Åtkomlighet till nedre elkoppling	19
Modularkabel mellan VVM 240 och FIGHTER 2010	20
Leveranskopplad effekt	21
Återställning av temperaturbegränsare	21
Max fasström	21
Max panntemperatur	21
Anslutning av utegivare	21
Rundstyrning och effektvakt	22
Externa kontakter	23
Bortkoppling av laddpump	23

#### Ingångkörning och injustering

Förberedelser	24
Påfyllning av vattenvärmare och värmesystemet	24
Luftning av värmesystemet	24
Igångkörning av FIGHTER 2010 och VVM 240	25
Igångkörning av VVM 240 utan FIGHTER 2010	25
Efterjustering	25

#### Styrning

Allmänt	26
Knannlås	26
Snabhförflyttning	26
Ändring av parameter	27
Menvträd	28
Huvudmenver	20
1 0 Varmuattontomporatur	. 02 22
2.0 Framlodningstomporatur	. 00 24
2.0 Framladningstemperatur 2	. 34
3.0 Framedningstemperatur 2	. 35
	. 37
5.0 varmepump	. 37
6.0 Rumstemperatur/-installning	. 39
	. 40
8.0 Ovriga installningar	. 41
Servicemenver	
Värmepumpsinställningar	44
Inställningar tillsatsvärme	46
Driftsinställningar	47
Snabbstart	49
Larmlogg	49
Systeminfo	49
	0
Matt	
Mått och avsättningskoordinater	. 50
Måttsättningsprincip	. 50
Kretsschema	
Kretsschema	51
	. 01
Komponentplacering	
Komponentplacering	. 52
Komponentlista	
Komponentlista	53
	. 00
Givare	
Givarplacering	. 54
Data för temperaturgivare	. 54
Tillbehör	
Tillbohör	55
	. 55
Tekniska uppgifter	
Tekniska data	. 56
Bipackningssats	. 56

# Allmänt

För att få bästa utbyte av varmvattenmodulen VVM 240 bör Du läsa igenom den här Monteringsoch Skötselanvisningen.

VVM 240 försörjer huset med varmvatten och värme samt styr FIGHTER 2010 på ett optimalt sätt.

Mikroprocessorer ser till att VVM 240 hela tiden arbetar på effektivaste sätt.

VVM 240 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd.

#### Ifylles när produkten är installerad

Serienummer (103), ska alltid uppges vid korrespondens med NIBE.
089
Installationsdatum
Installatör
Vald max effekt, elpatron
Inställning på cirkulationspump (16), värmebärare
Inställning på cirkulationspump (40), laddpump
Inställning på "Kurvlutning"
Inställning "Förskjutning värmekurva"
Datum Sign

# Funktionsprincip

VVM 240 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl, två elpatroner samt avancerad styrning.

Vattenvärmaren har ett korrosionsskydd av koppar. Elpatronerna är placerade i dubbelmanteln.

Elpatronerna har en maxeffekt på 13,5 kW med möjlighet till inställning av lägre effekter. Leveransinställning är 9,0 kW.

Den totala vattenvolymen är 240 liter varav 70 liter i dubbelmantelutrymmet och 170 liter i vattenvärmaren.

VVM 240 är utrustad med klimatstyrd shuntautomatik så att rätt temperatur till värmesystemet erhålls. Denna temperatur bestäms av aktuell utetemperatur och valda grundinställningar. VVM 240 är direkt anpassad för inkoppling och kommunikation med FIGHTER 2010. Storlekarna 6 och 8 kan anslutas. FIGHTER 2010 tillsammans med VVM 240 utgör en komplett värmeanläggning.

FIGHTER 2010 täcker hela värme- och varmvattenbehovet tills husets effektbehov överstiger avgiven värmepumpseffekt. I temperaturzonen mellan balanstemperatur och stopptemperatur arbetar FIGHTER 2010 tillsammans med VVM 240. Sjunker uteluftstemperaturen ner till en nivå under stopptemperaturen för FIGHTER 2010 sker all uppvärmning med VVM 240.



Värmebärarsidan och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler.

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

# Frontpanel



## Display

Andra raden: Värde för aktuell parameter.

Tredje raden: Beskrivning av aktuell visningsparameter. Normalt visas "Varmvattentemp."

Fjärde raden: Visar aktuellt menynummer, knapplås och klocka

I huvudmenyerna kan knapplås aktiveras genom att Plus- och Minusknappen trycks ned samtidigt. Nyckelsymbol kommer nu att visas i displayen. Avaktivering sker på samma sätt.



몉

## Vänster knappsats



Med denna knapp ställs önskat driftläge in avseende tillåtelse/blockering av

cirkulationspump respektive tillsatsenergi. Förändringen behöver ej bekräftas med Enter-knapp.

De olika driftslägena är:

Autoläge: VVM 240 väljer automatiskt driftläge med hänsyn till utetemperaturen. Cirkulationspumpen och elpatronen tillåts att vara i drift då behov föreligger.

Sommarläge: Endast produktion av varmvatten med FIGHTER 2010. Cirkulationspumpen och elpatronen blockerade. Vid aktivering av "Extra varmvatten" kan dock elpatronen kopplas in.

Vår/höstläge: Endast produktion av värme och varmvatten med FIGHTER 2010. Cirkulationspumpen i drift. Elpatronen blockerad. Vid aktivering av "Extra varmvatten" kan dock elpatronen kopplas in.

Då knapptryckning sker visas aktuellt driftläge i display och genom ytterligare knapptryckning ändras läget. Då Enter-knappen trycks in sker en återgång till normalt visningsläge i displayen.



#### Extra varmvatten

Med denna knapp aktiveras "Extra varmvatten"-funktionen.

A: Innebär att varmvattentemperaturen höjs till 60 °C (inställbart) under 24 timmar. Därefter sker en återgång till normal temperatur.

Då A tänds är funktionen aktiverad.

Då A släcks är funktionen ej aktiverad.



Ingen funktion.

# Förskjutning värmekurva



Med denna ratt ändras värmekurvans parallellförskjutning och därmed rumstemperaturen. Medurs vridning ökar rumstemperaturen. Då rattvridning sker visas meny 2.0 i displayen och värdet för beräknad framledningstemperatur ändras.

# Höger knappsats

# Plusknapp Med denna knapp bläddrar man i

menysystemet (framåt) eller höjer värdet på vald parameter. Se avsnitt "Styrning - Allmänt".

#### Minusknapp

Med denna knapp bläddrar man i menysystemet (bakåt) eller sänker värdet på vald parameter.

Se avsnitt "Styrning - Allmänt".

#### Enter-knapp



Med denna knapp väljs lägre meny i menysystemet, parameterändring aktiveras samt eventuell parameterändring bekräftas.

Se avsnitt "Styrning - Allmänt".

# Inställningar

## Värmeautomatik

Inomhustemperaturen är beroende av flera olika faktorer. Under den varmare årstiden räcker solinstrålning och värmeavgivning från människor och apparater för att hålla huset varmt. När det blir kallare ute måste man starta sitt värmesystem. Ju kallare det blir ute desto varmare måste radiatorerna (elementen) vara. Denna anpassning sker automatiskt, först måste dock pannan ges rätt grundinställning, se avsnitt "Rumstemperatur" – "Grundinställning".



## Grundinställning

För grundinställning används meny 2.1 och ratten "Förskjutning, värmekurva".

Om man inte känner till vilka värden som skall ställas in, kan utgångsvärden hämtas ur vidstående karta.

Blir inte rumstemperaturen den önskade, kan efterjustering vara nödvändig.

**OBS!** Vänta ett dygn mellan inställningarna så att temperaturerna hinner stabilisera sig.

#### Efterjustering av grundinställningen.

#### Kall väderlek

Om rumstemperaturen är för låg, ökas värdet "Kurvlutning" i meny 2.1 ett steg.

Om rumstemperaturen är för hög, sänk värdet "Kurvlutning" i meny 2.1 ett steg.

#### Varm väderlek

Om rumstemperaturen är för låg, vrid ratten "Förskjutning, värmekurva" ett steg medurs.

Om rumstemperaturen är för hög, vrid ratten "Förskjutning, värmekurva" ett steg moturs.

## Ändring av rumstemperatur

#### Manuell förändring av rumstemperaturen.

Vill man tillfälligt eller varaktigt sänka eller höja sin inomhustemperatur i förhållande till den temperatur man haft tidigare, vrider man ratten "Förskjutning, värmekurva" moturs respektive medurs. Ett till tre streck motsvarar ca 1 grads förändring av rumstemperaturen.

**OBS!** En höjning av rumstemperaturen kan "bromsas" av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen, varför dessa i så fall måste vridas upp.

# Inställningar

# Utgångsvärden för värmeautomatik

Värdena som anges på kartan gäller för "Kurvlutning".

Första värdet gäller för lågtempererat\* radiatorsystem. "Förskjutning, värmekurva" ställs på -2.

Värde inom parentes avser golvvärmesystem\*\* installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentesen men måste då minska detta värde med två enheter. "Förskjutning, värmekurva" ställs i dessa fall på -1.

Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 °C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras.

#### Exempel på val av utgångsvärden:

#### 1. Hus med lågtempererat\* radiatorsystem

Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 10 i meny 2.1, "Kurvlutning" och -2 på ratten "Förskjutning värmekurva".

2. Hus med golvvärme\*\* installerat i betongbjälklag

Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 5 i meny 2.1, "Kurvlutning" och -1 på ratten "Förskjutning värmekurva".

3. Hus med golvvärme\*\* installerat i träbjälklag

Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 8 (10-2=8) i meny 2.1, "Kurvlutning" och -1 på ratten "Förskjutning värmekurva".

Med lågtempererat radiatorsystem avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara

Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exempel 2 och 3 ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca 35 – 40 °C

55 °C den kallaste dagen.

resp 45 – 50 °C den kallaste dagen.

\*\*

Exempel:

VVM 240



De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på lägre dimensionerande utetemperatur.

## Inställning med diagram

VVM 240 är försedd med en utetemperaturstyrd värmeautomatik. Det innebär att framledningstemperaturen regleras i förhållande till den aktuella utetemperaturen.

I diagrammet utgår man från ortens dimensionerande utetemperatur och värmesystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden "möts" kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. Detta ställs in under meny 2.1 "Kurvlutning".



Meny 2.1 Kurvlutning

Med hjälp av ratten på frontpanelen "Förskjutning värmekurva" (38) ställes lämpligt värde in. Lämpligt värde för golvvärme är -1 och för ett radiatorsystem -2.

# Image: Constraint of the second se

meny 2.4 justeras efter aktuellt värmesystem.

# Förskjutning värmekurva -2



## Förskjutning värmekurva 0



Förskjutning värmekurva +2



# Underhållsrutiner

# Kontroll av säkerhetsventiler



VVM 240 är försedd med två säkerhetsventiler, en för värmesystemet och en för vattenvärmaren.

Värmesystemets säkerhetsventil (52) skall vara helt tät medan vattenvärmarens säkerhetsventil (47) ibland släpper ut vatten efter en varmvattentappning. Utsläppet beror på att kallvattnet som tas in i vattenvärmaren expanderar vid uppvärmning, varvid trycket ökar och säkerhetsventilen öppnar.

Båda säkerhetsventilerna skall kontrolleras regelbundet. Kontrollen sker med en ventil åt gången enligt nedanstående:

- Öppna ventilen.
- Kontrollera att vatten strömmar genom ventilen.
- Stäng ventilen åter.
- Värmesystemet kan behöva återfyllas efter kontroll av säkerhetsventilen (52), se avsnitt "Igångkörning och injustering" – "Påfyllning av värmesystemet".

## **Tryckmätare**



Värmesystemets arbetsområde är normalt 0,5 – 1,5 bar vid slutet system. Kontrollera detta på tryckmätaren (42).

# Åtgärder vid driftstörningar

## Vid felaktig funktion eller vid driftstörning kan som en första åtgärd nedanstående punkter kontrolleras:

## Låg temperatur på eller uteblivet varmvatten

## Hög rumstemperatur

Felinställda värden på värmeautomatiken.

- Luft i pannan eller systemet.
- Stor varmvattentappning.
- Utlöst grupp- eller huvudsäkring.
- Eventuell jordfelsbrytare utlöst.
- För lågt inställd blandningsventil (45).
- Strömbrytare (8) ställd i läge "0".
- Utlöst automatsäkring (7) eller finsäkring (33). Se avsnitt "Åtgärder vid driftstörningar" – "Återställning av automatsäkring".
- Utlöst temperaturbegränsare (6). (Kontakta service)
- Stängd eller strypt påfyllningsventil (46) till vattenvärmaren.
- Effektvakt eller extern styrning kan ha blockerat eleffekten.
- Felinställda värden för varmvattenproduktion.

## Hög varmvattentemperatur

- För högt inställd blandningsventil.
- Felinställda värden för varmvattenproduktion.

# Låg rumstemperatur

- Luft i pannan eller systemet.
- Utlöst grupp- eller huvudsäkring.
- Eventuell jordfelsbrytare utlöst.
- Utlöst automatsäkring (7) eller finsäkring (33). Se avsnitt "Åtgärder vid driftstörningar" – "Återställning av automatsäkring".
- Utlöst temperaturbegränsare (6). (Kontakta service)
- Felinställda värden på automatiken.
- Dygnsinställning felinställd så att nattändring är aktiv på dagen.
- Cirkulationspump (16) stannat. Se avsnitt "Åtgärder vid driftstörningar" – "Hjälpstart av cirkulationspump".
- Stängd ventil (44) och (50) i radiatorkretsen.
- För lågt förtryck i expansionskärlet, indikeras av för lågt tryck på tryckmätaren (42), kontakta installatören.
- Effektvakt eller extern styrning kan ha blockerat eleffekten.

# Strömställarläge "ARV"



I läge "ARN" är elpannans elektronikstyrning bortkopplad, sifferfönstret är då släckt.

Elpatronen styrs av en separat termostat. Tillgänglig effekt vid reservläge är 6 kW.

Värmeautomatiken är ej i drift, varför handshuntning krävs. Detta görs genom att vrida om ställskruven till "handläge" och därefter vrida shuntspaken till önskat läge.

Max temperatur på reservlägestermostaten skall ställas in med avseende på värmesystemets max tillåtna arbetstemperatur, i samband med installation.

Cirkulationspumpen (16) och laddpumpen (40) är i kontinuerlig drift.

# **OBS!**

Vid återgång till normalläge, glöm ej att återställa shuntspaken till ursprungligt läge genom att vrida om ställskruven till "A".

Om driftsstörningen ej kan åtgärdas med hjälp av ovanstående bör service begäras. Om så erfordras ställes strömställaren i läge "এ≷\". Se avsnitt strömställarläge "এ≷\"

VVM 240

10

# Åtgärder vid driftstörningar

## Larm/Larmutgångar

Förutom den vanliga informationen i displayen kan annan information också visas. Detta gäller vid eventuellt driftfel eller vid uppmaning om eventuell åtgärd. Sådan information visas endast under meny 1.0 (automatisk återgång till visning av meny 1.0 sker alltid ca 30 minuter efter senaste knapptryckning). Informationen visas växelvis med meny 1.0's normala information. Samtidigt blinkar displayens bakgrundsbelysning.

Följande information kan visas.



#### LP-LARM

Visas denna information har lågtryckspressostaten i FIGHTER 2010 löst ut. Detta kan t ex bero på nedisad förångare eller reducerat luftflöde genom förångaren. Informationen försvinner då pressostaten återställts och FIGHTER 2010 har återstartats. VVM 240 övergår i reducerad elpannedrift\*.



#### HP-LARM

Visas denna information har högtryckspressostaten i FIGHTER 2010 löst ut. Detta kan t ex bero på för lågt laddflöde eller luft i systemet. Informationen försvinner då pressostaten återställts och FIGHTER 2010 har återstartats. VVM 240 övergår i reducerad elpannedrift\*.



#### **MS-LARM**

Visas denna information har motorskyddet i FIGHTER 2010 löst ut. Detta kan bero på fasbortfall beroende på utlösta säkringar eller felinställt motorskydd. Informationen försvinner då felet åtgärdats och FIGHTER 2010 har återstartats. VVM 240 övergår i reducerad elpannedrift\*.



GI\ 1.0	/ A F	R L A	RI	VI		

#### GIVARLARM

Denna information visas då någon temperaturgivare i FIGHTER 2010 slutat att fungera. Detta kan bero på avbrott i kabeln eller felaktig installation. Informationen försvinner då felorsaken är åtgärdad och FIGHTER 2010 återstartats. VVM 240 övergår till reducerad elpannedrift\*.

1	КОМ I.0	М	LAI	RM		

#### KOMM-LARM

Feltexten visas då kontakten mellan VVM 240 och FIGHTER 2010 brutits. Detta kan exempelvis bero på kabelbrott eller att spänningen till FIGHTER 2010 ej är tillslagen. Informationen försvinner då både VVM 240 och FIGHTER 2010 återstartats.

OBS! VVM 240 skall spänningssättas inom 5 min efter det att FIGHTER 2010 återstartas och kommunikationen mellan produkterna återställts. VVM 240 övergår till reducerad elpannedrift\*.

TB-LARM 1.0	

#### **TB-LARM**

Visas då temperaturbegränsaren har löst ut. Felorsaken kan här vara start av VVM 240 utan vattenfylld panndel. Under transport av VVM 240 kan temperaturbegränsaren ha löst ut. För återställning se avsnitt "Elanslutning – Återställning av temperaturbegränsare". Informationen försvinner då felet åtgärdats och VVM 240 startats om.

\* Innebär att kompressorn blockeras och framledningstemperaturen tvingas till inställd mintemperatur (meny 2.3).

## Larm/Larmutgångar



#### GIVARLARM VV

Denna information visas då ett fel på varmvattentemperaturgivaren registrerats. Larmet kan t ex bero på defekt givare eller brott i givarkabeln. Informationen försvinner då felet åtgärdats och VVM 240 återstartas.



Vid korrespondens med NIBE ska produktens serienummer alltid uppges. 089\_\_\_\_

GIVARLARM VB 1.0

#### **GIVARLARM VB**

Denna information visas då ett fel på framledningstemperaturgivaren registrerats. Larmet kan t ex bero på defekt givare eller brott i givarkabeln. Informationen försvinner då felet åtgärdats och VVM 240 återstartas.

GI 1.(	V A F D	R L A	RM	EF	•	

#### **GIVARLARM EP**

Denna information visas då ett fel på elpatrontemperaturgivaren registrerats. Larmet kan t ex bero på defekt givare eller brott i givarkabeln. Informationen försvinner då felet åtgärdats och VVM 240 återstartas.

## Återställning av temperaturbegränsare

Temperaturbegränsaren (6) är åtkomlig bakom den mittre frontluckan och är placerad under den inre skyddsplåten.

Temperaturbegränsaren återställes genom att trycka in dess knapp hårt. Knappen är åtkomlig från undersidan av elkopplingsboxen. Locket på elkopplingsboxen behöver inte avlägnas vid återställning.



# Hjälpstart av cirkulationspump

- Stäng av VVM 240 genom att vrida strömställaren (8) till läge "0".
- Ta bort nedre frontluckan.
- Lossa luftskruven med en mejsel. Håll en trasa runt mejselklingan eftersom en viss mängd varmt vatten kan tränga ut.
- Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn.
- Skruva fast luftskruven.
- Starta VVM 240 och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar.

Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med VVM 240 igång, strömställare (8) i läge "1". Om hjälpstart av cirkulationspumpen skall göras med VVM 240 igång, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar.



## Återställning av automatsäkring

Automatsäkringen (7) är åtkomlig bakom den övre frontluckan och är placerad till höger på panelen. Normalläge på automatsäkringen är "1" (uppåt).



# Allmänt till installatören

# Transport och förvaring

VVM 240 skall transporteras och förvaras stående samt torrt. Vid inforsling i byggnaden kan VVM 240 dock försiktigt läggas på rygg.

# Max pann- och radiatorvolym

Tryckexpansionskärlets (85) volym är 10 liter och har som standard ett förtryck på 0,5 bar (5 mvp). Detta medför att maximalt tillåten höjd "H" mellan kärlet och den högst belägna radiatorn är 5 m, se figur.

Är förtrycket ej tillräckligt kan detta ökas genom påfyllning av luft genom ventilen i expansionskärlet. Expansionskärlets förtryck skall vara infört i besiktningshandlingen.



Förändring av förtrycket påverkar kärlets möjlighet att ta upp vattnets expansion.

Max systemvolym exklusive panna är vid 80 °C och ovanstående förtryck 140 liter.

## Uppställning

Elpannan placeras lämpligen i grovkök eller i pannrum. Enheten riktas upp med de ställbara fötterna.

Rördragning skall utföras utan klamring i innervägg mot sov-/vardagsrum.

## Installationskontroll

Enligt gällande regler skall pannanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller anläggningar som är utrustade med slutna expansionskärl. Utbyte av elpanna eller expansionskärl får ej ske utan förnyad kontroll.

# Elpannedrift

Här kan VVM 240 ställas i ett elpanneläge. Detta läge innebär att värmepumpen är blockerad men övriga komponenter fungerar som vanligt. Detta läge kan aktiveras om något fel inträffar med värmepumpen eller om värmepumpen ej är installerad. Sommarläge kan ej aktiveras vid elpannedrift.

OBS! Om FIGHTER 2010 inte är dockad skall laddpump (40) elektriskt kopplas bort. Se avsnitt "Elanslutning" – "Bortkoppling av laddpump".

Två olika driftlägen är möjliga.

#### Alternativ 1. Elpannedrift

- Välj "Service" i meny 8.1.1.
- Välj "0" i meny 9.1.2.
- Välj "Ja" i meny 9.3.2.

Alternativ 2. Reservläge " AR "

Om utegivaren inte är inkopplad ska detta läge användas. I läge "ARV" är elektronikstyrningen bortkopplad. Displayen är släckt.

Värmeautomatiken är ej i drift, varför handshuntning krävs. Detta görs genom att vrida om ställskruven till "handläge" och därefter vrida shuntspaken till önskat läge.

Elpatroneffekten är begränsad till 6 kW och cirkulationspumpen (16) och laddpumpen (40) är i kontinuerlig drift.





Vid återgång till normalläge, glöm ej att återställa shuntspaken till ursprungligt läge genom att vrida om ställskruven till "A".

# Röranslutning

## Allmänt

Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler.

När cirkulationspumpen är i drift, får radiatorflödet inte stoppas helt, det vill säga i system där radiatorflödet på grund av stängda termostatventiler kan upphöra, måste det finnas en så kallad "by-pass" -ventil för att skydda cirkulationspumpen.

Totalvolymen är 240 liter med 170 liter i vattenvärmaren och 70 liter i dubbelmantelutrymmet.

Tryckkärlet i VVM 240 är godkänt för max 9,0 bar (0,9 MPa) i vattenvärmaren och 2,5 bar (0,25 MPa) i dubbelmantelutrymmet.

Från spillkoppen (99) skall ett spillrör dras till lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som spillvattenavledningen, Ø 32 (98) och skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig. Se gällande normer.



Rörsystemet skall vara urspolat innan elpannan ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter

## Rörinkoppling av värmesystemet och varmvatten

Röranslutning för VVM 240 sker på följande punkter. Framledning, radiatorkrets (70) och returledning, radiatorkrets (71) ansluts till värmesystemet.

Kallvattenanslutning (73) och varmvattenuttag från vattenvärmare (74) ansluts till varmvattenröret. Om FIGHTER 2010 ej ska anslutas ska (75) och (76) pluggas.



# Avtappning av värmesystemet

Genom avtappningsventil (51) kan värmevattnet avtappas med hjälp av en R15 (1/2") slangkoppling. Huven (80) på ventilen demonteras. Därefter skall slangkopplingen skruvas fast samt ventil (51) öppnas. Säkerhetsventilen (52) ställes i öppet läge för lufttillförsel.

## Tömning av vattenvärmare

För att tömma vattenvärmaren krävs följande moment:

- Lossa spillröret från avtappningsanslutningen (79) och montera i stället en slang till en tömningspump. I de fall man ej har tillgång till en tömningspump kan man istället släppa ut vattnet direkt i spillkoppen (99).
- Öppna säkerhetssventilen (47).
- Ordna lufttillförsel genom att öppna en varmvattenkran. Är detta ej tillräckligt, lossa rörkopplingen (74) på varmvattensidan och drag ur röret.

## Kapacitetsdiagram, värmebärarpump och laddpump



# **Rörinkoppling mellan VVM 240 och FIGHTER 2010**

Värmebärare från FIGHTER 2010 (VB-out) kopplas mot (75), laddningsanslutning från FIGHTER 2010 på VVM 240. Värmebärare till FIGHTER 2010 (VB-in) kopplas mot (76), laddningsanslutning till FIGHTER 2010 på VVM 240. Erfoderlig säkerhetsutrustning ansluts mellan FIGHTER 2010 och VVM 240, se avsnitt dockning. Om FIGHTER 2010 ej ska anslutas ska (75) och (76) pluggas och laddpump (40) elektriskt kopplas bort. Se avsnitt "Elanslutning" – "Bortkoppling av laddpump".





VVM 240

# Dockning

# Allmänt

För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrustning skall monteras enligt gällande regler. Se www.nibe.se/dockning för fler docknings alternativ.



VVM 240 styr FIGHTER 2010 som arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet. Beroende på uteluftstemperatur arbetar FIGHTER 2010 i steg 1 eller steg 2.

Om FIGHTER 2010 ej klarar av hela värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in från VVM 240. Sjunker ute-

temperaturen under inställd stopptemperatur går VVM

Styrningen i FIGHTER 2010 skall vara version 2.30 eller senare för dockning mot VVM 240. Versionen syns i displayen på FIGHTER 2010 vid uppstart.

240 in och tar över uppvärmningen.

F	- 2	01	0
v	2	. 3	0

# Inkoppling

VVM 240 skall installeras via allpolig arbetsbrytare med minst 3 mm brytavstånd. Övrig elektrisk utrustning förutom utegivaren och strömkännarna är färdigkopplad från fabrik.

Före isolationstest av fastigheten skall elpannan bortkopplas.



# **OBS!**

Strömställare (8) får ej ställas i läge "1" eller "ARV" innan pannvatten fyllts på. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan annars skadas.

Elpannans matning ansluts till plint (9) via dragavlastare. Inkoppling får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Kabelinföringsröret är dimensionerat för kabel med max Ø 19 mm. Effekten styrs via kontaktor som manövreras av en mikroprocessor.

Temperaturbegränsaren (6) bryter strömtillförseln till elpatronen om panntemperaturen går upp till mellan 90 och 100 °C och kan manuellt återställas genom att man trycker in knappen på temperaturbegränsaren.

# **OBS!**

Återställ temperaturbegränsaren, den kan ha löst ut under transporten.

Automatik, cirkulationspump (16), laddpump (40) och dess kabeldragning, är internt avsäkrade med en automatsäkring (7).

# **OBS!**

Elinstallation samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser.

# Åtkomlighet till nedre elkoppling

Tag bort den övre och undre frontluckan. Ta sedan förs frontluckan på mitten genom att lossa dess fyra skruvar. Effektvaktskortet (2) och mikroprocessorkor tet (34) är nu åtkomliga på vänster sida. För att kom ma åt komponenterna på höger sida, avlägsna skyds jlåten genom att lossa dess fyra skruvar.

Image: Comparison of the term of t

# Modularkabel mellan VVM 240 och FIGHTER 2010

För kommunikation mellan VVM 240 och FIGHTER 2010 används medlevererad modularkabel på 15 m. Modularkabeln kopplas in mellan VVM 240 position (4) och FIGHTER 2010 position (44), se aktuell Monterings- och Skötselanvisning. Förläggning av modularkabel i FIGHTER 2010 ska göras underifrån i kabelgenomföringarna på värmepumpens vänstra sida, sedd framifrån. Förläggning av modularkabeln i VVM 240 dras genom VP-röret, Ø 25, till vänster och ner i vänster framkant.

OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning.





000

Г





# Leveranskopplad effekt

De två elpatronerna har totalt en maxeffekt av 13,5 kW. Leveranskopplad effekt är 9 kW vilket motsvarar läge D på ratt (101) på effektvaktskortet (2).

## Återställning av temperaturbegränsare

Temperaturbegränsaren (6) är åtkomlig bakom den mittre frontluckan och är placerad under den inre skyddsplåten.

Temperaturbegränsaren återställes genom att trycka in dess knapp hårt. Knappen är åtkomlig från undersidan av elkopplingsboxen. Locket på elkopplingsboxen behöver inte avlägnas vid återställning.





Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras av behörig installatör.

## Max panntemperatur

Panntemperatur	Rattläge
55	А
60	В
65	С
70	D
75	E
80	F

Inställning av olika maximala panntemperaturer görs på ratt (102) på effektvaktskortet (2). Inställt värde visas i meny 9.3.1.

## Max fasström

Elpatron, effekt (kW)	Rattläge	Max belastad fas (A)
3,0	А	4,7
6,0	В	9,0
7,5	С	11,0
9,0	D	13,5
10,5	E	15,5
13,5	F	19,8

Inställning av olika maximala elpatroneffekter görs på ratt (101) på effektvaktskortet (2). Inställt värde visas i meny 8.3.2.



# Anslutning av utegivare

Utegivaren placeras på skuggad plats åt nord- eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Givaren ansluts med två-ledare till plint (14), position "1" och "2", på effektvaktskortet (2).

Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Minsta arean på kabeln skall vara 0,4 mm<sup>2</sup> upp till 50 m, t ex EKXX eller LiYY.

**OBS!** Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning.



# Rundstyrning och effektvakt

#### **Rundstyrning/Tariff**

I de fall rundstyrning eller tariffstyrning används kan denna kopplas in på plint (14) på effektvaktskortet (2) som är placerat bakom den mittre frontluckan.

För att begränsa eleffekten till hälften av vad som är inställt med max eleffektratten (101) ansluts en potentialfri kontaktfunktion mellan "5" och "7" på plint (14).

Om hela eleffekten skall kopplas bort, ansluts en potentialfri kontaktfunktion mellan "6" och "7" på plint (14). Sluten kontakt medför bortkopplad eleffekt.

#### Effektvakt

VVM 240 är internt utrustad med effektvakt.

Då effektvakten känner en överström på någon fas, kommer elpatronen att stega ner effekten tills den åter kan kopplas in.

För att effektvakten skall kunna arbeta på ett riktigt sätt måste styrsystemet ställas in för fastighetens huvudsäkring. Detta görs med ratten (100), märkt "säkring" på effektvaktskortet (2) som är placerat bakom den mittre frontluckan (inställt värde visas i meny 8.3.1).

Medlevererade strömtransformatorer monteras på inkommande faser i fastighetens elcentral. De tre strömtransformatorernas ena ledare kopplas samman och anslutes till plintens (14) terminal märkt 11. Den andra ledaren på respektive strömtransformator anslutes till terminalerna märkta 8, 9 och 10.

Kabeltyp: oskärmad LiYY, skärmad LiYCY. Kabelarea, minst 4 x 0.25 vid kabellängd upp till 50 m.







# Elanslutning

## Externa kontakter

#### Kontakt för ändring av rumstemperatur

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 240 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur. Kontakten skall vara potentialfri och kopplas in mellan terminal "3" och "4" på plint (14) på effektvaktskortet (2).

Då kontakten är sluten är framledningstemperaturen högre eller lägre än vald kurvlutning. Inställning av värdet på förändringen görs i meny 2.5 "Kompensering yttre". Värdet är inställbart mellan -10 och +10. Ett steg motsvarar ett steg på "Förskjutning värmekurva".

# Kontakt för aktivering av "Extra varmvatten"

En extern kontaktfunktion kan kopplas till VVM 240 för aktivering av "Tillfällig extra varmvatten"-funktion. Kontakten skall vara potentialfri och återfjädrande och kopplas in via kantkontakt mellan position "1" och "2" nertill på vänster anslutningsrad på effektvaktskortet (2).

Då kontakten sluts under minst en sekund aktiveras "Tillfällig extra varmvatten"-funktion. Efter 24 timmar sker automatiskt en återgång till tidigare inställd funktion.





# Bortkoppling av laddpump

Om FIGHTER 2010 ej är dockad går laddpump (40) torr och kan skära. Koppla bort pumpen elektriskt genom att avlägsna kantkontakten som sitter på position 1 - 3 på reläkort (29).



## Förberedelser

Kontrollera att strömställare (8) står i läge "0".

Kontrollera att ventilerna (44) och (50) är helt öppna samt att temperaturbegränsaren (6) ej är utlöst (tryck hårt på knappen).

## Påfyllning av vattenvärmare och värmesystemet

- Påfyllning av vattenvärmaren sker genom att först öppna en varmvattenkran och därefter öppna påfyllningsventilen (46) helt. Denna ventil skall sedan under drift vara helt öppen. När vatten kommer ur varmvattenkranen kan denna stängas.
- Öppna därefter påfyllningsventilen (49), varvid panndelen och radiatorsystemet fylls med vatten.
- Man kan efter en stund iakttaga att trycket stiger på tryckmätaren (42). När trycket når 2,5 bar (ca 25 mvp) börjar säkerhetsventilen (52) släppa ut luftblandat vatten. Då stänges påfyllningsventilen (49).
- Vrid säkerhetsventilen (52) tills panntrycket når normalt arbetsområde (0,5 – 1,5 bar).

# Luftning av värmesystemet

OBS! Röret från kärlet/dubbelmanteln måste tömmas på vatten, innan luften kan avlägsnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då säkerhetsventilen (52) öppnas första gången.

- Lufta VVM 240 genom säkerhetsventilen (52) och övriga värmesystemet genom sina respektive avluftningsventiler.
- Påfyllning och avluftning upprepas till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits.



# Igångkörning av FIGHTER 2010 och VVM 240

#### FIGHTER 2010

- 1. Slå till arbetsbrytaren till FIGHTER 2010 och kontrollera att automatsäkringen är till.
- 2. Välj "2" i kanal 13.
- 3. Kontrollara att värdet är "1" i kanal 20.
- 4. Starta om FIGHTER 2010 genom att slå av och till arbetsbrytaren.
- 5. Kontrollera att modularkabeln är ansluten.

#### **VVM 240**

- 1. Slå till arbetsbrytaren till VVM 240 och kontrollera att automatsäkringen är till.
- 2. Kontrollera att modularkabeln mellan FIGHTER 2010 och VVM 240 är ansluten.
- 3. Ställ in tid och datum i meny 7.1 och 7.2
- 4. Välj "Service" i meny 8.1.1
- 5. Ställ in säkringsstorlek på ratt (100). Kontrollera värdet i meny 8.3.1.
- 6. Ställ in max elpatroneffekt på ratt (101). Kontrollera värdet i meny 8.3.2.
- 7. Ställ båda cirkulationspumparna på läge 1.
- 8. Välj driftläge "Auto" med driftlägesknappen och ställ parallellförskjutningen på -10.
- 9. Starta värmepumpen i varmvattenproduktion och ställ in laddflödet.
- 10. Kontrollera  $\Delta T$  i meny 5.15. Rätt  $\Delta T$  hämtas ur diagram nedan.
- 11. Välj stopptemperatur varmvatten i meny 1.2. Rekommenderad max temp 52 °C.
- 12. Välj max returtemp i meny 9.1.11. Rekommenderad max temp 50 °C.
- 13. Välj önskad kurvlutning i meny 2.1, samt återställ parallellförskjutning.

Rekommenderat  $\Delta T$  för värmebärare F 2010

#### $\Delta T$ 16.0 14.0 1: 35 °C VB fram steg 2 2 2: 45 °C VB fram steg 2 12,0 3: 55 °C VB fram steg 2 10,0 4: 35 °C VB fram steg 1 4 5 6 5: 45 °C VB fram steg 1 8.0 6: 55 °C VB fram steg 1 6,0 4,0 2,0 Utetemp 0.0 °C -10 -5 0 5 10 15 20

# Igångkörning av VVM 240 utan FIGHTER 2010

- 1. Koppla bort laddpumpen elektriskt. Se avsnitt "Elanslutning" – "Bortkoppling av laddpump".
- 2. Slå till arbetsbrytaren till VVM 240 och kontrollera att automatsäkringen är till.
- 3. Ställ in tid och datum i meny 7.1 och 7.2.
- 4. Välj "Service" i meny 8.1.1.
- 5. Välj "Ja" i meny 9.3.2.
- 6. Välj "0" i meny 9.1.2.
- 7. Ställ in säkringsstorlek på ratt (100). Kontrollera värdet i meny 8.3.1.
- 8. Ställ in max elpatroneffekt på ratt (101). Kontrollera värdet i meny 8.3.2.
- 9. Välj driftläge "Auto" med driftlägesknappen.
- 10. Välj kurvlutning i meny 2.1.

## Efterjustering

Under den första tiden frigörs luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från värmepumpen krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. OBS! Säkerhetsventil (52) fungerar även som manuell avluftningsventil, vilken dock måste manövreras försiktigt då den öppnar snabbt. När systemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden. Se avsnitten "Rumstemperatur" – "Inställning av Värmeautomatik" och "Frontpanel".

Intrimning av flöde ska göras i varmvattenläge med trimventil (81).

Temperaturdifferensen kan läsas av i meny 5.15 på VVM 240.



## Allmänt

Menyträdet visar samtliga menyer. Tre olika menytyper är valbara.

Normal, det normalanvändaren behöver.



S

Utökad, visa alla menyer utom servicemenyer.

Service, visar alla menyer, återgår till normal 30 minuter efter sista knapptryckningen.

Ändring av menytyp görs i meny 8.1.1

I displayen fås information om värmepumpens och elpannans drifttillstånd. Normalt visas meny 1.0 i sifferfönstret. Genom att använda plus- och minusknappen samt Enter-knappen kan man bläddra i menysystemet samt i vissa menyer ändra på inställt värde.



Plusknappen används för att stega sig framåt till nästa meny i aktuell menynivå samt för att öka värdet på aktuell parameter i sådan meny där det är möjligt



Minusknappen används för att stega sig bakåt till föregående meny i aktuell menynivå samt före att minska värdet på aktuell parameter i sådan meny där det är möjligt.



Enter-knappen används för att välja undermeny till aktuell meny, för att möjliggöra parameterändring samt bekräfta eventuell parameterändring. Om menysiffran avslutas med en nolla så betyder det att en undermeny finns.



# Knapplås

I huvudmenyerna kan knapplås aktiveras genom att Plus- och Minusknappen trycks ned samtidigt. Nyckelsymbol kommer nu att visas i displayen. Avaktivering sker på samma sätt.

# Snabbförflyttning

När man är i undermenyerna och snabbt vill komma tillbaka till huvudmenyn kan man trycka följande:

- Driftlägesknappen
- Enter

# **OBS!**

Tillse att driftläget inte ändras vid snabbförflyttningen

# Ändring av parameter

8.0

Ändring av parameter (värde):

- Tag fram önskad meny.
- Tryck på enter-knappen, siffervärdet börjar blinka
- Öka eller minska med plus-/minusknappen.
- Bekräfta med att trycka på enter-knappen.
- En automatisk återgång till meny 1.0 sker 30 minuter efter sista knapptryckning.

#### Exempel

#### Ändring av Menytyp, meny 8.1.1.

- Utgångsläge är meny 1.0.
- Tryck på plus- eller minusknappen ett flertal gånger tills menyn visar 8.0.
- Tryck på enter-knappen för att komma till meny 8.1.0.
- Tryck på enter-knappen för att komma till meny 8.1.1.
- Tryck på enter-knappen för att kunna ändra värdet.
- Värdet blinkar nu. Ändra värdet genom att trycka på plus- eller minusknappen.
- Bekräfta valt värde genom att trycka på enterknappen och värdet slutar blinka.
- Tryck på minusknappen för att komma till meny 8.1.5.
- Tryck på enter-knappen för att återgå till meny 8.1.0.
- Tryck på plusknappen 3 gånger för att komma till meny 8.4.
- Tryck på enter-knappen för att återgå till meny 8.0.
- Tryck på plus- eller minusknappen ett flertal gånger för att komma till meny 1.0.





) Normal, det normalanvändaren behöver.

Ν

U

S

Utökad, visa alla menyer utom servicemenyer.

Service, visar alla menyer, återgår till normal 30 minuter efter sista knapptryckningen.

28







30





31

## Huvudmenyer



#### Meny 1.0 Varmvattentemperatur

Här visas den aktuella vattentemperaturen (VVG) i yttermanteln. Observera att varmvattentemperaturen i toppen av kärlet ofta är högre. Vid bortval av varmvatten (VV) visas inte denna meny.



#### Meny 2.0 Framledningstemperatur

Här visas den aktuella verkliga framledningstemperaturen (FG1) till värmesystemet samt den aktuella beräknade framledningstemperaturen inom parentes. Vid bortval av värme visas inte denna meny.



#### Meny 3.0 Framledningstemperatur 2\*

Här visas den aktuella verkliga framledningstemperaturen (FG2) till värmesystem 2 samt den aktuella beräknade framledningstemperaturen inom parentes. Denna meny visas först när "Till" valts i meny 9.3.3.



#### Meny 4.0 Utomhustemperatur

Här visas aktuell utomhustemperatur. Mäts via utegivare (UG).



Normal, det normalanvändaren behöver.

Utökad, visa alla menyer utom service-menyer.

Service, visar alla menyer, återgår till normal 30 minuter efter sista knapptryckningen.



#### Meny 5.0 Värmepump

I undermenyerna till denna görs avläsningar gällande värmepumpen.



#### Meny 6.0 Rumstemperatur/Inställningar\*

Här visas aktuell rumstemperatur.

I undermenyerna till denna görs inställningar gällande styrning av rumstemperaturen.

N	Klocka 7.0
	7.0

#### Meny 7.0 Klocka

I undermenyerna till denna görs inställningar gällande datum och tid. Även olika temperatursänkningar respektive höjningar vid valda tidpunkter ställs in under denna meny.



#### Meny 8.0 Övriga inställningar

l undermenyerna till denna görs inställningar gällande menytyp, språk, driftlägesinställningar och effektvaktavläsningar.



#### Meny 9.0 Servicemenyer

Denna meny och dess undermenyer visas i sifferfönstret endast om tillgänglighet har valts i meny 8.1.1.

I undermenyerna till denna kan diverse avläsningar göras samt olika inställningar göras. OBS! Dessa inställningar skall endast utföras av person med kompetens för uppgiften.

\* Tillbehör krävs.

VVM 240

# 1.0 Varmvattentemperatur



#### Meny 1.1 Starttemperatur varmvatten

Här väljs vid vilken temperatur värmepumpen startar mot varmvattenberedaren. Värdet är inställbart mellan 25 och 50 °C.



#### Meny 1.2 Stopptemperatur varmvatten

Här väljs vid vilken temperatur värmepumpen/elpatronen ska sluta värma vatten. Värdet är inställbart mellan 30 och 80 °C.



#### Meny 1.3 Stopptemperatur extra varmvatten

Här väljs önskad stopptemperatur för extra varmvatten. Värdet är inställbart mellan 40 och 80 °C.



#### Meny 1.4 Intervall periodisk extra varmvatten

Här visas hur ofta varmvattentemperaturen höjs från normalnivå till "Extra varmvatten"-nivå. Värdet är inställbart mellan 0 och 90 dagar. Extra varmvatten är avstängt vid värdet 0. Extra varmvatten startas när värdet bekräftas.



#### Meny 1.5 Nästa extra varmvattenhöjning

Här visas kommande höjning till "Extra varmvatten"nivå.



#### Meny 1.6 Drifttid varmvatten

Här visas hur länge varmvattenladdning pågått (ackumulerad).

Åter		
1.7		

#### Meny 1.7 Åter

U

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 1.0.

## 2.0 Framledningstemperatur



#### Meny 2.1 Kurvlutning

Här väljs önskad kurvlutning (värmekurva). Vid värde 0 aktiveras funktionen "Egen kurva", se meny 2.6.0. Värdet är inställbart mellan kurva 0 och 20.



#### Meny 2.2 Förskjutning värmekurva

Här visas vald förskjutning värmekurva. Värdet är inställbart mellan -10 och +10. OBS! Värdet ändras med ratten "Förskjutning värmekurva".



#### Meny 2.3 Mintemperatur framledning

Här ställs önskad minnivå för framledningstemperaturen till värmesystemet.

Beräknad framledningstemperatur understiger inte inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller förskjutning värmekurva.

Värdet är inställbart mellan 10 och 65 °C.



#### Meny 2.4 Maxtemperatur framledning

Här ställs önskad maxnivå för framledningstemperaturen till värmesystemet.

Beräknad framledningstemperatur överstiger inte inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller förskjutning värmekurva.

Värdet är inställbart mellan 10 och 80 °C.



#### Meny 2.5 Kompensering yttre

Genom att ansluta en yttre kontakt, se "Elanslutning -Externa kontakter", exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur kan man tillfälligtvis eller periodvis höja eller sänka framledningstemperaturen och därmed rumstemperaturen. Då den yttre kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva med det antal steg som visas här. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.



#### Meny 2.6.0 Egen värmekurva

Här väljs en egendefinierad värmekurva. Denna är en styckvis linjär kurva med en knäckpunkt. Man väljer en knäckpunkt och de temperaturer som hör till. OBS! För aktivering måste "Kurvlutning" i meny 2.1 väljas till 0.



#### Meny 2.6.1 Framledningstemperatur vid +20 °C

Här väljs framledningstemperatur vid en utetemperatur på +20. Värdet är inställbart mellan 0 och 80 °C.



Meny 2.6.2 Framledningstemperatur vid -20 °C

Här väljs framledningstemperatur vid en utetemperatur på -20. Värdet är inställbart mellan 0 och 80 °C.



#### Meny 2.6.3 Knäcktemperatur

Här väljs vid vilken utetemperatur knäckpunkten ska inträffa. Värdet är inställbart mellan -15 och +15 °C.

34

# 2.0 Framledningstemperatur



#### Meny 2.6.4 Framledningstemperatur vid knäck

Här väljs önskad framledningstemperatur för knäckpunkten. Värdet är inställbart mellan kurva 0 och 80 °C.



#### Meny 2.6.5 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 2.6.



#### Meny 2.7 Returledningstemperatur

Här visas den aktuella verkliga returledningstemperaturen från värmesystemet.



#### Meny 2.8 Gradminuter

Aktuellt värde på antal gradminuter. För att exempelvipåskynda start av värmeproduktion kan detta värde ändras. Värdet är ändringsbart mellan -700 och 100.



#### Meny 2.9 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 2.0.

## 3.0 Framledningstemperatur 2



#### Meny 3.1 Kurvlutning 2

Här väljs önskad kurvlutning (värmekurva) 2. Vid värde 0 aktiveras funktionen "Egen kurva", se meny 3.6.0. Värdet är inställbart mellan kurva 0 och 20.



#### Meny 3.2 Förskjutning värmekurva 2

Här väljs förskjutning för värmekurva 2. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.



#### Meny 3.3 Mintemperatur framledning 2

Här ställs önskad minnivå för framledningstemperaturen till värmesystem 2.

Beräknad framledningstemperatur understiger inte inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller förskjutning värmekurva.

Värdet är inställbart mellan 10 och 65 °C.



#### Meny 3.4 Maxtemperatur framledning 2

Här ställs önskad maxnivå för framledningstemperaturen till värmesystem 2.

Beräknad framledningstemperatur överstiger inte inställt värde oavsett utetemperatur, kurvlutning eller förskjutning värmekurva.

Värdet är inställbart mellan 10 och 80 °C.

# 3.0 Framledningstemperatur 2



#### Meny 3.5 Kompensering yttre 2

Genom att ansluta en yttre kontakt, se "Elanslutning -Externa kontakter", exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur kan man tillfälligtvis eller periodvis höja eller sänka framledningstemperaturen och därmed rumstemperaturen. Då den yttre kontakten är sluten ändras förskjutning värmekurva med det antal steg som visas här. Värdet är inställbart mellan -10 och +10.



#### Meny 3.6.0 Egen värmekurva 2

Här väljs en egendefinierad värmekurva. Denna är en styckvis linjär kurva med en knäckpunkt. Man väljer en knäckpunkt och de temperaturer som hör till. OBS! För aktivering måste "Kurvlutning" i meny 3.1 väljas till 0.



Meny 3.6.1 Framledningstemperatur vid +20 °C Här väljs framledningstemperatur vid en utetemperatur på +20. Värdet är inställbart mellan 0 och 80 °C.



Meny 3.6.2 Framledningstemperatur vid -20 °C

Här väljs framledningstemperatur vid en utetemperatur på -20. Värdet är inställbart mellan 0 och 80 °C.



#### Meny 3.6.3 Knäcktemperatur

Här väljs vid vilken utetemperatur knäckpunkten ska inträffa. Värdet är inställbart mellan -15 och +15 °C.



#### Meny 3.6.4 Framledningstemperatur vid knäck

Här väljs önskad framledningstemperatur för knäckpunkten. Värdet är inställbart mellan kurva 0 och 80 °C.



#### Meny 3.6.5 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 3.6.



#### Meny 3.7 Returledningstemperatur 2

Här visas den aktuella verkliga returledningstemperaturen från värmesystem 2.



#### Meny 3.8 Gradminuter

Aktuellt värde på antal gradminuter. För att exempelvipåskynda start av värmeproduktion kan detta värde ändras. Värdet är ändringsbart mellan -700 och 100.



#### Meny 3.9 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 3.0.

36

# 4.0 Utetemperatur



#### Meny 4.1 Utetemperatur medel

Medeltemperaturen utomhus de senaste 24 timmarna.



#### Meny 4.2 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till Meny 4.0.

## 5.0 Värmepump



Meny 5.1 Värmepump Ingen funktion.



#### Meny 5.2 Värmepump driftstatus

Här visas det driftstatus som uteluftsvärmepumpen befinner sig i, alternativt vilket larm som aktiverats (motsvarar kanal 00 i uteluftsvärmepumpen). Vid larm kan uteluftsvärmepumpen återstartas med enter-knappen.



#### Meny 5.3 Värmepump kompressortillstånd

Visar kompressortillstånd för uteluftsvärmepumpen (motsvarar kanal 27 i uteluftsvärmepumpen).

"Väntar" innebär att kompressorn startar så fort tidsvillkor i uteluftsvärmepumpen tillåter.

"Stoppad" innebär att kompressorn står still.

"Kompr. steg A" innebär att kompressorn går på steg A, lågt effektläge.

"Kompr. steg B" innebär att kompressorn går på steg B, högt effektläge.



#### Meny 5.4 Tid till start

I denna meny visas tid till kompressorstart i FIGHTER 2010.



#### Meny 5.5 Antal starter steg A

Här visas ackumulerat antal starter med kompressorns steg 1 i FIGHTER 2010.

# 5.0 Värmepump

#### Meny 5.6 Antal starter steg B

Här visas ackumulerat antal starter med kompressorns steg 2 i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.7 Drifttid steg A

Här visas ackumulerad tid då kompressorns steg 1 har använts på FIGHTER 2010.



#### Meny 5.8 Drifttid steg B

Här visas ackumulerad tid då kompressorns steg 2 har använts på uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.9 Utelufttemperatur

I denna meny visas uteluftstemperaturen som värmepumpen mäter.



#### Meny 5.10 Förångartemperatur

I denna meny visas förångartemperaturen i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.11 Suggastemperatur

I denna meny visas suggastemperaturen i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.12 Vätskeledningstemperatur

I denna meny visas vätskeledningstemperaturen i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.13 Hetgastemperatur

I denna meny visas hetgastemperaturen i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.14 Returtemperatur

I denna meny visas returtemperaturen som uteluftsvärmepumpen mäter.



#### Meny 5.15 Differens framledning-returledning

Differensen ( $\Delta T$ ) mellan framledning och returledning till/från uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.16 Aktivera avfrostning

Manuell aktivering av avfrostningsrutinen i uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 5.17 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 5.0.

# 6.0 Rumstemperatur/-inställning



#### Meny 6.1 Rumskompensering

Här ställs den faktor som bestämmer hur mycket en avvikelse mellan önskad och verklig rumstemperatur ska påverka framledningstemperaturen.

Faktorn är inställbar mellan 0 och 6 i steg om 0,1.



#### Meny 6.2 Önskad rumstemperatur

Här ställs önskad rumstemperatur.

Inställbart mellan 10,0 och 30,0 °C i steg om 0,5 °C.

Åt	er		
6.3	3		

#### Meny 6.3 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 6.0.

# 7.0 Klocka



#### Meny 7.1 Datum

Här väljs aktuellt datum.



#### Meny 7.2 Tid

Här väljs aktuell tid.



#### Meny 7.3.0 Dygnsändring

I undermenyerna till denna görs inställnings för t ex nattsänkning.



#### Meny 7.3.1 Dygnsändringtid

Här väljs tid för dygnsändring t ex nattsänkning.



#### Meny 7.3.2 Dygnsändringtemperatur

Här väljs förändring av framledningstemperatur vid dygnsändring t ex nattsänkning. Värdet är inställbart mellan -25 och +25 °C.



#### Meny 7.3.3 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 7.3.



#### Meny 7.4.0 Extra varmvatten

I undermenyerna till denna görs inställningar för styrning av extra varmvatten veckovis.



#### Meny 7.4.1 – 7.4.7 ExtraVV måndag – söndag

Här väljs period för respektive dag då extra varmvatten ska aktiveras. Timmar och minuter för både start och stopp visas. Lika värde eller stopptid före starttid gör att extra varmvatten ej är aktiverad.



#### Meny 7.4.8 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 7.4.0



#### Meny 7.5 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 7.0.

# 8.0 Övriga inställningar



#### Meny 8.1.0 Displayinställningar

I undermenyerna till denna görs inställningar rörandspråk och menytyp.



#### Meny 8.1.1 Menytyp

Här väljs vilken menytyp man önskar: Normal, utökad eller service.

Normal, det normalanvändaren behöver. Ν

U

S

Utökad, visa alla menyer utom servicemenyer.

Service, visar alla menyer, återgår till normal 30 minuter efter sista knapptryckningen.

Svenska Ν Språk 8.1.2

#### Meny 8.1.2 Språk

Här väljs vilket språk man önskar.



#### Meny 8.1.3 Displaykontrast

Här ställs displayens kontrast in. Värdet är inställbart mellan 0 och 31.



#### Meny 8.1.4 Bakgrundsbelysning

Här ställs displavens ljusintensitet i viloläge in. Värdet är inställbart mellan 0 och 2. Viloläge inträffar 30 min efter sista knapptryckning.

0=avstängd, 1=låg, 2=medel.



#### Meny 8.1.5 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.1.0.



#### Meny 8.2.0 Autolägesinställingar

I undermenyerna till denna görs inställningar gällande autoläge.



#### Meny 8.2.1 Sommarlägetemperatur

Här väljs medelutetemperaturen då cirkulationspumpar och elpatron blockeras. Värdet är inställbart mellan 0 och 30 °C.

U U Vinterlägetemp. 8.2.2
------------------------------

#### Meny 8.2.2 Vinterlägetemperatur

Här väljs medelutetemperaturen då cirkulationspumpar och elpatron aktiveras. Värdet är inställbart mellan 0 och 30 °C.

# 8.0 Övriga inställningar



#### Meny 8.2.3 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.2.0



#### Meny 8.3.0 Effektvakt

I undermenyerna till denna görs inställningar och avläsningar gällande effektvakt.



#### Meny 8.3.1 Säkringsstorlek

Här visas inställningen som är vald på effektvaktkort (2) ratt (100).



#### Meny 8.3.2 Max. eleffekt

Här visas inställningen som är vald på effektvaktkort (2) ratt (101).



#### Meny 8.3.3 Ström fas 1

Visar uppmätt ström från fas 1.



Meny 8.3.4 Ström fas 2 Visar uppmätt ström från fas 2.



#### Meny 8.3.5 Ström fas 3

Visar uppmätt ström från fas 3.



#### Meny 8.3.6 Omsättning EBV-trafo

Beroende på vilka strömtransformatorer som används till EBV-kortet måste omsättningsvärdet definieras. Detta görs i denna meny. Värdet är inställbart mellan 100 och 900 i steg om 10. För medlevererade strömtransformatorer gäller inställningen 300.



#### Meny 8.3.7 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.3.0.

# 8.0 Övriga inställningar



#### Meny 8.4.0 Poolinställningar

I undermenyerna till denna görs poolinställningar.



#### Meny 8.4.1 Poolstyrning till/från

Här väljs om poolstyrningen skall vara till eller från.



#### Meny 8.4.2 Pooltemperatur

Här visas aktuell pooltemperatur.



#### Meny 8.4.3 Starttemperatur pool

Här anges vid vilken temperatur uppvärmningen av poolen ska starta, anges i hela °C. När temperaturen understiger detta värde startar uppvärmningen efter att varmvatten- och värmebehovet har uppfyllts.

Värdet är inställbart mellan 5 och 40 °C.



#### Meny 8.4.4 Stopptemperatur pool

Här anges den temperatur då uppvärmningen av poolen ska stoppas.

Värdet är inställbart mellan 5 och 40 °C.



#### Meny 8.4.5

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.4.0.



#### Meny 8.5.0 Periodinställningar

I undermenyerna till denna ställs periodtider för värme- och varmvattenproduktion.



#### Meny 8.5.1 Periodtid

U

Här väljs periodtidens längd för produktion av varmvatten och värme. Värdet är inställbart mellan 5 och 60 minuter.



#### Meny 8.5.2 Maxtid VV

Här väljs hur lång tid av periodtiden (meny 8.5.1) som varmvattnet ska värmas om behov finns av både värme och varmvatten. Värdet är inställbart mellan 0 och 60 minuter.



#### Meny 8.5.3

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.5.0.



#### Meny 8.6 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 8.0.

## Värmepumpsinställningar



#### Meny 9.1.0 Värmepumpinställningar

I undermenyerna till denna görs inställningar gällande uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 9.1.1 Startvärde värmepump

Gradminutsinställning för start av uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan -120 och 0.



#### Meny 9.1.2 Antal Värmepumpar

Här anges antal inkopplade uteluftsvärmepumpar. Värdet kan ställas in mellan 0 och 1.



Meny 9.1.3 Starttemperatur avfrostning\*

Här ställs önskad starttemperatur på förångargivaren för avfrostning av uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan -10 och +2 °C.



Meny 9.1.4 Stopptemperatur avfrostning\*

Här ställs önskad stopptemperatur på förångargivaren för avfrostning av uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan 10 och 40 °C.



#### Meny 9.1.5 Maximal avfrostningstid\*

Här väljs längsta tid för avfrostning av uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan 5 och 12 minuter.



#### Meny 9.1.6 Min. gångtid\*

Minsta gångtid, värmeproduktion innan ny avfrostning är tillåten i uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan 10 och 90 minuter.



#### Meny 9.1.7 Effektstegsändring\*

Uteluftstemperatur, för ändring av effektsteg i FIGHTER 2010. Värdet är inställbart mellan 0 och 40 °C.



#### Meny 9.1.8 Start droppskål\*

Uteluftstemperatur, för start av droppskålsvärmare i uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan -2 och 2 °C.

44

\* Siffran inom parentes anger motsvarande kanalnummer i uteluftsvärmepumpen.

# Värmepumpsinställningar



#### Meny 9.1.9 Stopptemperatur\*

Stopptemperatur, inställd uteluftstemperatur då stilleståndsrelä i uteluftsvärmepumpen aktiveras, och denna stannar. Värdet är inställbart mellan -12 och 0 °C.



#### Meny 9.1.10 Tid mellan starter\*

Minsta tidsintervall i minuter mellan kompressorstarter i uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan 20 och 60 minuter.



#### Meny 9.1.11 Max returtemp\*

Här väljs max returtemperatur i uteluftsvärmepumpen. Värdet är inställbart mellan 25 och 60 °C.



Meny 9.1.12 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.1.0.

\* Siffran inom parentes anger motsvarande kanalnummer i uteluftsvärmepumpen.

S

## Inställningar tillsatsvärme



#### Meny 9.2.0 Inställning tillsatsvärme

I undermenyerna till denna görs inställningar gällande tillsats och shunt i VVM 240 och eventuell extra shunt.



#### Meny 9.2.1 Startvärde tillsats

Här ställs det gradminutunderskott som måste finnas innan tillsatsvärmetillförsel aktiveras. Ett värde mellan -1000 och -30 kan ställas in.



#### Meny 9.2.2 Tidfaktor

Här visas elkassettens tidsfaktor sedan första uppstart. Värdet lagras i mikroprocessorn och nollställs alltså inte även om pannan stängs av via huvudströmställaren.



Meny 9.2.3 Dockning Ingen funktion.



#### Meny 9.2.4 Regulatorförstärkning

Grundinställningen är 0, skall inte ändras i VVM. Min och max gränserna är 0 till 100 gradmin. per grad.



#### Meny 9.2.5 Gradmin pr. steg

Här ställs antalet gradminuter det går per steg efter det att tillsatsvärme har gått in.

Värdet är inställbart mellan 10 och 100 gradminuter.



#### Meny 9.2.6 Shuntförstärkning

Gäller shunt 1 (SV1). Ex. 2 graders differens och 2 i förstärkning ger 4 sek/min i styrning av shunten. Värdet är inställbart mellan 1 och 10.



#### Meny 9.2.7 Shuntförstärkning 2

Gäller eventuell shunt 2 (SV2). Ex. 2 graders differens och 2 i förstärkning ger 4 sek/min i styrning av shunten. Denna funktion är till för att kompensera hastighetsvariationer för olika shuntmotorer som kan installeras. Värdet är inställbart mellan 1 och 10 (tillbehör krävs).



#### Meny 9.2.8 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.2.0

## Driftinställningar



#### Meny 9.3.0 Driftinställningar

I undermenyerna till denna görs bland annat inställningar gällande tillsatsdrift, golvtork och återgång till fabriksinställning.



#### Meny 9.3.1 Maximal panntemperatur/varmvattenberedartemperatur

Här visas inställningen som är vald på EBV-kort (2) ratt (102).



#### Meny 9.3.2 Tillsatsdrift

Tillsatsläge är aktiverat då "Ja" visas i display, annars visas "Nej". Då tillsatsläget är aktiverat kan ej elpatron respektive cirkulationspump blockeras med driftlägesknappen.



#### Meny 9.3.3 Shuntgrupp 2

Här ställs shuntgrupp 2 i läge "Till" eller "Från" (tillbehör krävs).



Meny 9.3.4 Rumsenhet Tillbehör krävs.



#### Meny 9.3.5 Rumsgivare

Här ställs om en rumsgivare (RG05) är installerad.



#### Meny 9.3.6 Nollställ larm

Nollställning av larm i VVM 240.



#### Meny 9.3.7 Radera larmlogg Radering av larmloggen i VVM 240.



Meny 9.3.8.0 Tvångsstyrning Endast för servicepersonal.

## Driftinställningar



#### Meny 9.3.9 Fabriksinställning

Återgång till fabriksinställningar i VVM 240, "Ja" eller "Nej".



#### Meny 9.3.10 Drifttillstånd

Beskriver det drifttillstånd VVM 240 och uteluftsvärmepumpen befinner sig i.

Avstängt: Tillsats och värmepump är avstängda på grund av larm.

Växeldrift: Uteluftsvärmepumpen producerar all värme och växlar vid behov mellan varmvatten och värmesystem.

**Kombidrift:** På grund av stort värmebehov används elpatronen till varmvatten och uteluftsvärmepumpen producerar värme. Tillsatsen hjälper vid behov till med värmeproduktionen.

Varmvatten: Endast varmvatten produceras. Detta görs med uteluftsvärmepumpen.

**Tillsats:** Uteluftsvärmepumpen är avstängd och både varmvatten och värme produceras av tillsatsen.



#### Meny 9.3.11.0 Golvtorksinställning

I undermenyerna till denna görs inställningar i golvtorksprogrammet.



#### Meny 9.3.11.1 Golvtork

I denna undermeny väljs om golvtorksprogrammet ska vara "Till" eller "Från". Efter tidsperiod 1 övergång till tidsperiod 2 därefter åter till normalinställningar.



#### Meny 9.3.11.2 Tidsperiod 1

Val av antal dygn i period 1. Värdet är inställbart mellan 1 till 5 dygn.



#### Meny 9.3.11.3 Temperatur period 1

Val av framledningstemperatur i period 1. Värdet är inställbart mellan 15 och 50 °C.



#### Meny 9.3.11.4 Tidsperiod 2

Val av antal dygn i period 2.

Värdet är inställbart mellan 1 till 5 dygn.



#### Meny 9.3.11.5 Temperatur period 2

Val av framledningstemperatur i period 2. Värdet är inställbart mellan 15 och 50 °C.



#### Meny 9.3.11.6 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.3.11.0.

48

# Driftinställningar



#### Meny 9.3.12 Laddpumpsmotion

Här kan laddpumpsmotion inaktiveras. I läge från motoneras ej laddpumpen och inget frysskydd erhålls.



Meny 9.3.13 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.3.0.

## Snabbstart



#### Meny 9.4 Snabbstart

Inom 3 minuter startar både VVM 240 och uteluftsvärmepumpen.



#### Meny 9.5.0 Larmlogg

I undermenyerna till denna meny visas larmlogg med de 10 senaste larmen.



#### Meny 9.5.11 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.5.0



Endast för servicepersonal.

#### Meny 9.7 Åter

Genom att trycka på Enter-knappen sker en återgång till meny 9.0



# Mått och avsättningskoordinater



\* Fri höjd för rör- och kabeldragning bakifrån.



Inom punktmarkerat område kan rördragning från golv ej ske.

Vid rördragning inom streckmarkerat område, se till att möjlighet till utbyte av expansionskärl finnes. A mått 150 mm.

Sidornas nedre del kan vara demonterade under installationsarbetet. Detta underlättar åtkomst även från sidorna.

A, B och C: Se "Anslutning" i "Komponentlista".



Matning, utegivare och modularkabel förläggs i VP-rör för att därefter dras ned till respektive kopplingsplint.

# Måttsättningsprincip



Cu-rör







# Komponentplacering



- 1 Elpatron, 9 kW
- 2 Effektvaktskort
- 3 Driftstermostat, reservvärme
- 4 Kommunikationsuttag, modularkabel FIGHTER 2010
- 6 Temperaturbegränsare
- 7 Automatsäkring
- 8 Strömställare, läge 1 0 R
- 9 Anslutningsplint, matning
- 10 Kontaktor, elsteg III, 6 kW
- 11 Kopplingsplint, kontaktorer
- 12 Kopplingsplint, växelventil, laddpump
- 14 Kopplingsplint
- 15 Utegivare
- 16 Cirkulationspump, värmebärare
- 17 Luftskruv, cirkulationspump
- 18 Tryckknapp, "Extra varmvatten"
- 19 Shuntmotor med handratt
- 24 Elpatron, 4.5 kW
- 25 Tryckknapp, "Driftläge"
- 29 Reläkort med nätdel
- 30 Ingen funktion
- 32 Displayenhet
- 33 Finsäkring

- 34 Centralenhet
- 35 Kapacitetsinställning, cirkulationspump
- 38 Ratt, "Förskjutning, värmekurva"
- 40 Laddpump
- 42 Tryckmätare, panna
- 43 Shuntventil
- 44 Avstängningsventil, pump och framledning radiatorkrets
- 45 Blandningsventil
- 46 Påfyllningsventil, vattenvärmare
- 47 Säkerhetsventil, vattenvärmare
- 48 Patronbackventil
- 49 Kombinerad påfyllnings- och backventil, värmesystem
- 50 Avstängningsventil, returledning radiatorkrets
- 51 Avtappningsventil, värmesystem
- 52 Säkerhetsventil, värmesystem
- 53 Vacuumventil
- 61 Motor, växelventil
- 62 Växelventil
- 66 Dataskylt
- 67 Kontaktor, elsteg I, 3kW
- 69 Kontaktor, elsteg II, 4,5 kW

	Anslutning		Avsättningsmått	
		Α	В	С
70	Framledning, radiatorkrets Nerifrån, klämring Ø 22 mm	100	465	90
71	Returledning, radiatorkrets Bakifrån, klämring Ø 22 mm.	60	255	190
73	Kallvattenanslutning Nerifrån, klämring Ø 22 mm .	260	465	290
74	Varmvattenuttag från vattenvärmare Nerifrån, klämring Ø 22 mm .	290	465	345
75	Dockning, inkommande från F 2010 Bakifrån, klämring Ø 22 mm	150	215	420
76	Dockning, utgånde till F 2010 Bakifrån, klämring Ø 22 mm.	30	435	440
77	Avluftning, värmebärare			
79	Avtappnings- och spillvattenanslutning, vattenvärmare R 15 utv (med demonterad klä	imringsn	nutter)	
80	Avtappningsanslutning, värmesystemR 15 utv			
81	Trimventil, laddflöde			
83	Temperaturgivare, varmvatten			
84	Avstängningsventil, laddpump			
85	Expansionskärl			
88	Temperaturgivare, elpatrondrift			
89	Temperaturgivare, framledning			
93	Temperaturgivare, returledning			
95	Spillrör, säkerhetsventil vattenvärmare			
96	Spillrör, säkerhetsventil värme			
98	Spillvattenavledning PVC-rör Ø 32 mm (ytterdiame	əter)		
99	Spillkopp, spillvatten			
100	Ratt, inställning "Säkring"			
101	Ratt, inställning "Max eleffekt"			
102	Ratt, inställning "Max panntemperatur"			

103 Serienummer

#### Givarpacering (15) Ļ (14) 10 15 X3 0 0 0 000 ⊡ X5.1 〔2〕 。 。 (88) ٩ ₀ 5 9 9 9 10 9 0 0 . \_\_\_\_\_15 • 0 0 0 20 20 X6.1 0 0 X4.1 0 4 (83)93)89

# Data för temperaturgivare

Temperatur (°C)	Resistans (kΩ)	Spänning (V)
-40	102,35	4,78
-35	73,51	4,70
-30	53,44	4,60
-25	39,29	4,47
-20	29,20	4,31
-15	21,93	4,12
-10	16,62	3,90
-5	12,71	3,65
0	9,81	3,38
5	7,62	3,09
10	5,97	2,80
15	4,71	2,50
20	3,75	2,22
25	3,00	1,95
30	2,42	1,70
35	1,96	1,47
40	1,60	1,27
45	1,31	1,09
50	1,08	0,94

- 15 Utegivare
- 83 Temperaturgivare, varmvatten
- 88 Temperaturgivare, elpatrondrift (övre dykrör)
- 89 Temperaturgivare, framledning
- 93 Temperaturgivare, returledning

# Tillbehör

## FIGHTER 2010



FIGHTER 2010-6 RSK 625 01 89 FIGHTER 2010-8 RSK 625 01 90

## **Rumstermostat RT 10**



RSK nr 624 65 82 Art nr 418 366

## Modularkabel



Modularkabel, 15 m med skarvdon Art nr 418 469

## Underskåp

höjd: 375 mm RSK nr 622 40 78 Art nr 089 196



# Förhöjningsfot

höjd: 125 mm RSK nr 622 40 77 Art nr 089 195



# Tekniska data

# **C €** IP 21

Höjd (exkl fot: 15 – 40 mm)	1 710	mm
Erforderlig reshöjd	1 835	mm
Bredd	600	mm
Djup	610	mm
Vikt	150	kg
Volym totalt	240	liter
Volym dubbelmantel	70	liter
Volym vattenvärmare	170	liter
Volym expansionskärl	10	liter
Matningsspänning	400	V~ 3-fas + N
Effekt elpatron	13,5	kW (leveranseffekt 9,0 kW)
Märkeffekt cirkulationspumpar	45 / 75 / 110	W (inställbar)
Kapslingsklass	IP	21
Beräkningstryck, vattenvärmare	1,0	MPa (10 bar)
Avsäkringstryck, vattenvärmare	0,9	MPa (9 bar)
Max tillåtet tryck i dubbelmantelvolym	0,25	MPa (2,5 bar)
Avsäkringstryck i dubbelmantelvolym	0,25	MPa (2,5 bar)
Förtryck expansionskärl	0,5	bar (5 mvp)
Inställbar max panntemperatur	55 - 80	°C
RSK nr		622 40 79

# Bipackningssats



	NIBE CZ	Tel: 0266 791 796 Fax: 0266 791 796			
CZ	V Zavetri 1478/6	E-mail: centrala@nibe-cz.com			
	CZ-170 00 Prague 7	www.nibe.com			
	NIBE Systemtechnik GmbH	Tel: 05141/7546-0			
DE	Am Reiherpfahl 3	Fax: 05141//546-99 E-mail: info@nibe.de			
	D-29223 Celle	www.nibe.de			
	Vølund Varmeteknik	Tel: 97 17 20 33			
DK	Filial af NIBE AB	Fax: 97 17 29 33			
	Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk	www.volundvt.dk			
	NIBE – Haato	Puh: 09 - 274 697 0			
FI	Valimotie 27	Fax: 09 - 274 697 40 E-mail: info@baato.com			
	01510 Vantaa	www.haato.fi			
	NIBE Energy Systems Ltd.	Tel: 08 45 095 1200			
GB		Fax: 08 45 095 1201 F-mail: info@nibe.co.uk			
		www.nibe.co.uk			
	NIBE Energietechniek B.V.	Tel: 0168 477722			
(NL)	Postbus 2	E-mail: info@nibeboilers.nl			
	4797 ZG WILLEMSTAD NB	www.nibeboilers.nl			
	NIBE AB	Tel: 22 90 66 00			
NO	Jerikoveien 20	E-mail: info@nibe.se			
	1067 Oslo	www.nibe-villavarme.no			
	NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.	Tel: 085 662 84 90			
	Aleja Jana Pawła II 57	E-mail: sekretariat@biawar.com.pl			
	15-703 BIAŁYSTOK	www.biawar.com.pl			
		Tel: +46 - (0)433 - 73 000 Fax: +46 - (0)433 - 73 190			
		E-mail: info@nibe.se			
	SWEDEIN SE-285 21 WARKARYD	www.nibe.com			