

# Elschema IVT 290


Elschema (6/9/13,5 kW)

Nr Komponent

- 1 Huvudbrytare
- 2 Överhettningsskydd
- 3 Automatsäkring
- 4 Brytare manuell stym. elp/c-pump
- 5 Termostat manuell styring elpatron
- 7 Cirkulationspump
- 8 Shuntventil
- 9 GT 1 Framledningsgivare
- 10 GT 3:1 Tankgivare toppen
- 11 GT 3:2 Tankgivare mitten
- 12 GT 3:3 Tankgivare botten
- 13 GT 3:4 Ev. extern givare (acc)
- 14 GT 5 Ev. rumsgivare
- 15 GT 2 Utegivare
- 16 Ev. extra ingång
- 17 PSU Styrkort
- 18 CPU Kraftkort
- 19 Ev. styring extern pump
- 20 Ev. extra bandkabelingång
- 21 Ev. extra bandkabelingång
- 22 Elanod
- 24 Elpatron

	A	B
6kW	3kW	3kW
9kW	4,5kW	4,5kW
12,5kW	9kW	4,5kW

290 (6/9/13,5 kW)



Art-nr: E18394 F1