




Installationshandbok

Daikin Altherma lågtemperatur monoblock



EBLQ05CAV3
EBLQ07CAV3

EDLQ05CAV3
EDLQ07CAV3

Installationshandbok
Daikin Altherma lågtemperatur monoblock

Svenska

CE - DECLARATION OF CONFORMITY
 CE - KONFORMITÄTSEKLERÄRNING
 CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
 CE - ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
 CE - KONFORMITÄTSEKLERÄRING

CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
 CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
 CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
 CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
 CE - ЛУЧШОТЪСЪВЪРШЕНОСТ
 CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
 CE - DECLARATION DE CONFORMITÉ

CE - ZJAVNA OJŠKLABENOSTI
 CE - MEGFELTÉSÉKELÁRÁS
 CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
 CE - DECLARATION DE CONFORMITÉ

CE - ZJAVNA OŠKLABENOSTI
 CE - VASTAVUSEKLERÄRÄS
 CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
 CE - DECLARATION DE CONFORMITÉ

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates;
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 03 (fr) déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration;
- 04 (de) verkärt hiermit die eigene ausschließliche Verantwortung für die Ausrüstung, wozu diese Erklärung bezieht;
- 05 (es) declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración;
- 06 (it) dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione;
- 07 (ru) объявляет об ответственности за соответствие оборудования, упомянутого в данной декларации;
- 08 (cz) deklaruje svou výhradní odpovědností, že zařadění a jeho vybavení a que esta declaración se refiere.

- 09 (en) заверяет исключительно под своей ответственностью, что оборудование, к которому относится настоящее заявление;
- 10 (en) erklærer under egenansvarlig at udstyret som er omfattet af denne erklæring;
- 11 (fr) déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration incombé à lui;
- 12 (de) erkläre auf vollständige answar für alle dtey, som berørt av denne erklæringen inntaer an.
- 13 (es) únicamente y con responsabilidad propia, esta línea de productos se ha sometido a certificación;
- 14 (it) dichiaro sotto la propria responsabilità che tutti gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione;
- 15 (ru) заверяю под своим полным ответством, что оборудование, упомянутое в данной декларации;
- 16 (cz) berps výhradně odpovědností, že zařízení, jeho vybavení a jeho dokumentace vstává k tomu.

- 17 (en) declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates;
- 18 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist;
- 19 (fr) déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration;
- 20 (de) verkärt hiermit die eigene ausschließliche Verantwortung für die Ausrüstung, wozu diese Erklärung bezieht;
- 21 (es) declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración;
- 22 (it) dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione;
- 23 (ru) объявляет об ответственности за соответствие оборудования, упомянутого в данной декларации;
- 24 (cz) deklaruje svou výhradní odpovědností, že zařadění a jeho vybavení a que esta declaración se refiere.

**EBLQ05CAV3, EBLQ07CAV3,
 EDLQ05CAV3, EDLQ07CAV3,**

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions;
- 02 eriden (følgende) Norm(en) eller andet andet Normdokument (eller dokumenter) enskriftensinstruksen, under det Voresinstruktion, sås sie gemalt;
- 03 sont conformes à la(s) norme(s) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies;
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;
- 06 sono conformi alle(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) document(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;
- 07 ёво соотворае м(у) следующе(му) станд(а)рду(ам) (и/или документам) нормативным, умо тым выкарыстаным ў адпаведнасці з нашымі інструкцыямі;

EN60335-2-40,

- 01 gemäß den Vorschriften der:
- 02 conformément aux stipulations des:
- 03 overeenkomstig de bepalingen van:
- 04 σύμφωνα με τις διατάξεις των:
- 05 secondo le prescrizioni per:
- 06 в соответствии с требованиями:
- 07 zgodnie z postanowieniami Dyrektywy:
- 08 in Übereinstimmung mit:

- 19 do upoštevanih dobrot;
- 20 nastaviteljske rúbenice;
- 21 cenovnikov krajvarne na;
- 22 likovnih nastaviteljskih paketiach;
- 23 za dotazni ustanovení předpisů;
- 24 ordförskrävningarna;
- 25 banun kulladama uşgnı önlak;

- 01 Directives as amended;
- 02 Direktiv med frelagna ändringar;
- 03 Directives, telles que modifiées;
- 04 Richtlijnen, zoals gewijzigd;
- 05 Directives, según se modificó;
- 06 Direktive, como de modifica;
- 07 Östnyttor, ömsvärd för ändringar;
- 08 Directives, conformes à la modification;
- 09 Direktiven, som har ändrats.
- 10 Direktiver, med senere ændringer;
- 11 Direktiv med frelagna ändringar;
- 12 Direktives, telles que modifiées;
- 13 Direktives, seltsina kuin ne ovat muuttelutuna;
- 14 v rihtänen muutokset;
- 15 Spmjenja, kako je izmjenjeno;
- 16 irányelvények és módosítások rendelkezései;
- 17 z piznesnjim izmenjajm.
- 18 Direktiver, som er ændret;
- 19 Direktive z ušmi spremembami;
- 20 Direktiv koos muudatustega;
- 21 Direktiv, som har ändrats;
- 22 Direktives, según se modificó;
- 23 Direktives, como de modifica;
- 24 Spmjenja, u skladu s izmjenjama;
- 25 Direktive, u skladu s izmjenjama.

- 16 meglebeinek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, az azokat előírás szerint használták;
- 17 szerint a következő normák (vagy egyéb irányadó dokumentum) normalizációját, pod varnikten za izvajane sa zgotone z našimi instrukcijami;
- 18 składowi w normy (lub inne) dokumenty standardowe (lub inne) dokumenty (normatywne), co warunki na co zestawia sa te użyczone w conformitate cu instructiunile noastre;
- 19 skladni z naslednjih standardi in drugih normativi, pod pogojem, da se uporabijo v skladu z našimi navodili;
- 20 on vastavuses järgmistele standarditele (ja või teisele normatiivsele dokumendile), kui need kasutatakse vastavalt meie juhenditele;
- 21 соответствует на следующие стандарты или другие нормативные документы, при условии, что используются в соответствии с нашими инструкциями;
- 22 atlika žemai nurodyti standartai (ar kita) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus;
- 23 tad, ja tebtli atbilstbi razložiti nardžijnim, abisti sek góšem stpanditem in ošim normativim dokumentim;
- 24 su i zborbe z naslednjimi (nimi) normativi(m) (dokumentomi), za predpokrudi, že se používají v skladu s našim navodim;
- 25 ühtlasi, taimitatimaza góre kulanimasi koşuljama aspektidaki standartiar ve norm beifiten beğeleerie uyumludur;

- 21 Zabeleška
- 22 Pastaba
- 23 Pízišmes
- 24 Poznámka
- 25 Not

Low Voltage 2014/35/EU * **Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU**

11 Informator	enligt <A> och godkänns av enligt Certifikat <C>	ajz) <A> zadržán ajz) igazolta a megfelelési, ajz) <C> tanúsítvány szerinti	21 Zabeleška	katro je izpolnjeno v <A> in udeleženo popolnoma ot cariacio Certifiçurara <C>
12 Merk	beskrives av <A> og gjenom positiv bedømmelse av ifølge Serifikat <C>	zgodine z dokumentacij <A> pozitivno ginja Svidetelstven <C>	22 Pastaba	katrusitajje <A> ir kaip teigiamai nuslysta pagal Serifikata <C>
13 Huon	jak bylo uvedeno v <A> je pozitivně zjišeno v souladu s osvědčením <C>	ajz) como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>	23 Pízišmes	ka rodinis <A> un atbilstoš pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar serifikātu <C>
14 Poznámka	jak uvedeno v <A> je v souhlasí s pozitivně zjišeno v souladu s osvědčením <C>	zais vermed in <A> in positif beoordeeld door overeenkomstig Certificaat <C>	24 Poznámka	ako bolo uvedeno v <A> a pozitívne zistené v sklade s osvedčením <C>
15 Napomena	sum antioti <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>	zais vermed in <A> in positif beoordeeld door overeenkomstig Certificaat <C>	25 Not	kaifje oobčeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <C>

jak bilo izloženo v <A> pozitivno odgledjeno ot strane prema Certifikatu <C>

<A>	DAIKIN.TCF.025H08/04-2015
	DEKRA (NE0344)
<C>	2082543.0551-QUA/EMC

3P403988-1E



Tetsuya Baba
 Managing Director
 Pilsen, 1st of April 2016

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
 U Nové Hospody 1/155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
 Czech Republic

Innehåll

1 Om dokumentationen	3
1.1 Om detta dokument.....	3
2 Om lådan	3
2.1 Utomhusenheten.....	3
2.1.1 Hur du avlägsnar alla tillbehör från utomhusenheten ..	3
3 Förberedelse	4
3.1 Förbereda installationsplats	4
3.1.1 Krav för utomhusenhetens installationsplats	4
3.2 Förbereda vattenrören.....	4
3.2.1 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten.....	4
3.3 Förbereda dragning av elkablar	5
3.3.1 Översikt över elektriska anslutningar för externa och interna ställdon.....	5
4 Installation	5
4.1 Öppna enheterna	5
4.1.1 Hur du öppnar utomhusenheten	5
4.1.2 Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till utomhusenheten	5
4.2 Montering av utomhusenheten.....	5
4.2.1 Så här förbereder du installationsstrukturen	5
4.2.2 Hur du installerar utomhusenheten.....	6
4.2.3 Så här gör du dräneringen	7
4.2.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull....	7
4.3 Ansluta vattenledningarna	7
4.3.1 Hur du ansluter vattenledningarna	7
4.3.2 För att skydda vattenkretsen mot frysning	8
4.3.3 Hur du fyller vattenkretsen	8
4.3.4 Hur du isolerar vattenledningarna	9
4.4 Anslutning av elledningarna	9
4.4.1 Hur du ansluter elkablarna på utomhusenheten	9
4.4.2 Hur du ansluter nätströmmen	10
4.4.3 Hur du ansluter användargränssnittet.....	10
4.4.4 Hur du ansluter avstängningsventilen.....	11
4.4.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen.....	11
5 Konfiguration	11
5.1 Översikt: konfiguration.....	11
5.1.1 Få åtkomst till de vanligaste kommandon.....	12
5.2 Grundläggande konfiguration	12
5.2.1 Snabbguide: språk/tid och datum	12
5.2.2 Snabbguide: standard	13
5.2.3 Snabbguide: alternativ	13
5.2.4 Snabbguide: kapaciteter (energimätare).....	14
5.2.5 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning	14
5.2.6 Hushållsvarmvattenkontroll.....	16
5.2.7 Kontakt-/supportnummer	16
5.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna	17
6 Driftsättning	18
6.1 Checklista före driftsättning	18
6.2 Checklista under driftsättning	18
6.2.1 Hur du utför en luftning	18
6.2.2 Hur du utför en testkörning	19
6.2.3 Hur du utför en testkörning av ställdonen	19
6.2.4 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel ..	19
7 Överlämna till användaren	20
7.1 Om läsning och friställning	20
Hur du aktiverar eller inaktiverar funktionsläset	20
För att aktivera eller inaktivera knappläset.....	20
8 Tekniska data	21
8.1 Rödragningschema: utomhusenheten	21

8.2 Kopplingschema: utomhusenhet	22
--	----

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:

- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation
- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för reglerbox:

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i lådan för reglerboxen)

▪ Installationshandbok för tillvalsbox:

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i lådan för tillvalsboxen)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:

- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, ...
- Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:

- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras
- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten) + Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning krävs).


2 Om lådan

2.1 Utomhusenheten


2.1.1 Hur du avlägsnar alla tillbehör från utomhusenheten

- 1 Öppna lådan med utomhusenheten.

3 Förberedelse



2 Ta ur tillbehören.




- a Allmänna säkerhetsföreskrifter
- b Tilläggsbok för extrautrustning
- c Installationshandbok för utomhusenheten
- d Drifhandbok
- e Tätningring för avstängningsventil
- f Avstängningsventil
- g Monteringsplatta till enheten

3 Förberedelse

3.1 Förbereda installationsplats

3.1.1 Krav för utomhusenhetens installationsplats

Tänk på följande riktlinjer för utrymmet:



- a Luftutlopp
- b Luftintag

i INFORMATION

Om avstängningsventiler monteras på enheten, se till att det finns ett minsta utrymme på 400 mm på luftinloppssidan. Om avstängningsventiler INTE monteras på enheten, se till att det finns ett minsta utrymme på 250 mm.

Om systemet innehåller en varmvattenberedare måste följande krav vara uppfyllda:

Maximalt tillåtet avstånd mellan utomhusenheten och ...	Avstånd
varmvattenberedare	10 m
3-vägsventil	10 m

Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus och för omgivningstemperaturer mellan 10~43°C i kylningsläge och -25~35°C i läge för varmvattenuppvärmning.

3.2 Förbereda vattenrören

! NOTERING

Om du använder platsrör bör du se till att de är helt syrediffusionstäta enligt DIN 4726. Syrediffusion i ledningarna kan leda till överdriven korrosion.

3.2.1 Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten

Minsta vattenvolym

Om	Då är
Systemet innehåller en reservvärmare	Minsta vattenvolym 10 l ^(a)
Systemet INTE innehåller en reservvärmare	Minsta vattenvolym 20 l ^(a)

(a) Utomhusenhetens interna vattenvolym ingår INTE.

! NOTERING

När cirkulation i varje krets för rumsuppvärmning/-kylning styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta vattenvolym bibehålls även om alla ventiler stängs.

Minsta flödes hastighet

Kontrollera att minsta flödes hastighet (som krävs under avfrostning/ drift med reservvärmare) för installationen kan säkerställas under alla förhållanden.

! NOTERING

Om glykol tillsattes till vattenkretsen, och temperaturen i vattenkretsen är låg, kommer flödet INTE att visas på användargränssnittet. I detta fall kan det minsta flödet kontrolleras genom ett pumptest (kontrollera att användargränssnittet INTE visar fel 7H).

! NOTERING

När cirkulation i varje eller viss uppvärmningskrets styrs med fjärrstyrda ventiler är det viktigt att denna minsta flödes hastighet bibehålls även om alla ventiler stängs. I den händelse att minsta flödes hastighet inte kan erhållas kommer ett flödesfel 7H att genereras (ingen värme/drift).

Se installatörens referenshandbok för mer information.

Minsta erforderliga flöde

modeller 05+07	12 l/min
----------------	----------

Se den rekommenderade proceduren som beskrivs under "6.2 Checklista under driftsättning" på sidan 18.

3.3 Förbereda dragning av elkablar

3.3.1 Översikt över elektriska anslutningar för externa och interna ställdon

Artikel	Beskrivning	Kablar	Maximal arbetsström
Strömförsörjning, utomhusenheten			
1	Strömförsörjning för utomhusenheten	2+GND	(a)
2	Strömförsörjning med normal kWh-grad	2	6,3 A
Användargränssnitt			
3	Användargränssnitt	2	(b)
Extrautrustning			
4	Fjärrsensor utomhus	2	(c)
Komponenter som anskaffas lokalt			
5	Varmvattenpump	2	(c)
6	Styrning av rumsuppvärmning/-kylning (eller avstängningsventil)	2	(e)
Anslutningskabel			
7	Anslutningskabel mellan utomhusenhet och styrbox	2	(d)

- (a) Se märkskylten på utomhusenheten.
 (b) Kabeltjocklek 0,75 mm² till 1,25 mm²; maximal längd: 500 m. Gäller för både enkla och dubbla anslutningar av användargränssnitt.
 (c) Minsta kabeltjocklek 0,75 mm².
 (d) Kabeltjocklek 0,75 mm² till 1,25 mm²; maximal längd: 20 m.
 (e) Om ventilatsatsen EKMBHBP1 är en del av systemet är kablagen som krävs 0,75 mm². Om ventilatsatsen EKMBHBP1 INTE är en del av systemet är det minsta kablagen som krävs 0,75 mm².



NOTERING

Mer tekniska specifikationer för de olika anslutningarna finns på insidan av utomhusenheten.

4 Installation

4.1 Öppna enheterna


4.1.1 Hur du öppnar utomhusenheten




FARA: RISK FÖR ELCHOCK



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR



4.1.2 Hur du öppnar kopplingsboxens lucka till utomhusenheten



4.2 Montering av utomhusenheten

4.2.1 Så här förbereder du installationsstrukturen



INFORMATION


Vänd dig till din lokala återförsäljare för information om tillgängliga alternativ.

Om enheten har installerats direkt på golvet ska du förbereda 4 uppsättningar av M8- eller M10-gängade förankringsbultar, muttrar och brickor (anskaffas lokalt) enligt följande:




INFORMATION

Den maximala höjden av den övre utskjutande delen av bultarna ska vara 15 mm.



Se till att det finns minst 300 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden.


4 Installation



(mm)


a Snöfallets maximala höjd

De finns även möjlighet att montera enheten på konsoller på väggen:



(mm)

a Snöfallets maximala höjd




4.2.2 Hur du installerar utomhusenheten




FÖRSIKTIGT

Ta INTE bort den skyddande kartongen innan enheten har installerats ordentligt.

- 1 Lyft utomhusenheten.



- 2 Installera utomhusenheten enligt nedanstående:




a Luftutlopp

**NOTERING**

Rikta in enheten ordentligt. Se till baksidan på enheten INTE sticker ut.


- 3 Ta bort den skyddande kartongen och instruktionsbladet.



a Skyddande kartong
b Instruktionsblad

**NOTERING**

För att undvika att stödfötterna inte skadas bör enheten INTE lutats åt sidan:

**4.2.3 Så här gör du dräneringen**

Se till att kondensvattnet kan tömmas ordentligt. När enheten går i kylläge kan kondensvatten också bildas i hydrodelen. Se till att omfatta hela enheten när kondensvattenavlopp skapas.

**NOTERING**

Om enheten är installerad i ett kallt klimat, vidtag nödvändiga åtgärder så att kondensvattnet inte fryser.

**INFORMATION**


Vänd dig till din lokala återförsäljare för information om tillgängliga alternativ.

**NOTERING**

Se till att det finns minst 300 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 ovanför den uppskattade snöhöjden.


4.2.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

- 1 Förbered 2 kablar så som visas på nedanstående bild (anskaffas lokalt).
- 2 Placera de 2 kablarna över utomhusenheten.
- 3 För in ett gummimatta mellan kablarna och utomhusenheten för att förhindra att kabeln repar färgen (anskaffas lokalt).
- 4 Fäst kabelns ändar. Dra åt ändarna.

**4.3 Ansluta vattenledningarna****4.3.1 Hur du ansluter vattenledningarna****NOTERING**

Använd INTE onödigt mycket kraft vid röranslutningen. Om rören deformeras kan det uppstå driftsstörningar i enheten. Se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 30 N•m.

2 avstängningsventiler medföljer för att underlätta vid reparationer och underhåll. Montera ventilerna på vatteninloppet och på vattenutloppet. Tänk på deras position: de inbyggda avtappningsventilerna kommer bara att tömma den sida i kretsen där de sitter placerade. För att bara kunna tömma enheten, se till att avtappningsventiler är placerade mellan avstängningsventilerna och enheten.



a Vatteninlopp
b Vattenutlopp

- 1 Skruva fast utomhusenhetens muttrar på avstängningsventilerna.

4 Installation

- Anslut lokala rör till avstängningsventilerna.
- Om du ska ansluta den extra varmvattenberedaren, se installationshandboken för varmvattenberedaren.



NOTERING

Installera en manometer i systemet.



NOTERING

Montera luftningsventiler på alla höga punkter.

4.3.2 För att skydda vattenkretsen mot frysning

Vi rekommenderar att tillsätta glykol i vattenkretsen vid utomhustemperaturer under noll grader. Den nödvändiga koncentrationen beror på den lägsta förväntade utomhustemperaturen, och på om du vill skydda systemet från att det spricker eller fryser. För att förhindra att systemet fryser, behövs mer glykol. Tillsätt glykol enligt tabellen nedan.

Frost kan orsaka skador på systemet. För att förhindra de hydrauliska komponenter från frysning är programvaran utrustad med speciella frostskyddsfunktioner, som inkluderar aktivering av pumpen, interna värmare och/eller elpatron i händelse av låga temperaturer.

Men i händelse av strömavbrott kan dessa funktioner inte säkerställa skyddet. Vi rekommenderar därför att tillsätta glykol i vattenkretsen. Den nödvändiga koncentrationen beror på den lägsta förväntade utomhustemperaturen, och på om du vill skydda systemet från att det spricker eller fryser. För att förhindra att systemet fryser, behövs mer glykol. Tillsätt glykol enligt tabellen nedan.



INFORMATION

- Skydd mot sprängning: glykolen förhindrar att rören spricker, men INTE att vätskan i rören fryser.
- Skydd mot frysning: glykolen förhindrar att vätskan i rören fryser.

Lägsta förväntade utomhustemperatur	Förhindra sprängning	Förhindra frysning
-5°C	10%	15%
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	—
-25°C	30%	—



NOTERING

- Den erforderliga koncentrationen kan skilja sig beroende på typ av glykol. Jämför ALLTID kraven från tabellen ovan med de specifikationer som tillhandahållits från glykoltillverkaren. Vid behov, se till att uppfylla de krav som ställs av glykoltillverkaren.
- Den tillsatta glykolkoncentrationen bör ALDRIG överskrida 35%.
- Om vätskan i systemet fryser kommer pumpen INTE att kunna starta. Kom ihåg att om du bara förhindrar att systemet sprängs, kan vätskan i rören fortfarande frysa.
- I händelse av ett strömavbrott eller pumpfel, och INGEN glykol ha tillsatts till systemet, måste systemet tömmas.
- När vattnet står stilla i systemet är det större risk för frysning och skada på systemet.

De typer av glykol som kan användas beror på om systemet innehåller en varmvattenberedare:

Om...	Då...
Systemet innehåller en varmvattenberedare	Använd endast propylenglykol ^(a)
Systemet innehåller INTE någon varmvattenberedare	Du kan använda antingen propylenglykol ^(a) eller etylenglykol

(a) Propylenglykol, innehållande nödvändiga inhibitorer, klassificerade som Category III enligt EN1717.

Följande tre typer av glykol är tillåtna:

- Etylenglykol:**
- Propylenglykol,** innehållande nödvändiga inhibitorer, klassificerade som Category III enligt EN1717.



VARNING

Etylenglykol är giftigt.



NOTERING

Glykol tar upp vatten från omgivningen. Tillsätt därför INTE glykol som har utsatts för luft. Om locket till glykolbehållaren lämnas öppet orsakar det att vattenkoncentrationen ökar. Glykolkoncentrationen blir då lägre än vad som antas. Resultatet blir då att hydraulkomponenterna kan frysa i alla fall. Vidtag förebyggande åtgärder för att säkerställa minimal exponering av glykolen för luft.



NOTERING

- Om övertryck uppstår, kommer systemet att släppa ut en del av vätskan genom övertrycksventilen. Om glykol tillsattes till systemet, vidta lämpliga åtgärder för att på ett säkert sätt återställa den.
- I vilket fall, se till att den flexibla slangen i övertrycksventilen ALLTID är redo för att sänka trycket. Förhindra att vatten står kvar och/eller fryser i slangen.



VARNING


På grund av att glykol används kan korrosion uppkomma i systemet. Glykol utan inhibitor omvandlas till en syra genom oxidering. Denna process påskyndas när koppar används och vid höga temperaturer. Den syrliga glykolen utan inhibitor attackerar metallytor och bildar galvaniska korrosionsceller som orsakar allvarliga skador på systemet. Därför är det viktigt att:

- vattenreningen har utförts korrekt av en kvalificerad vattenspecialist;
- glykol med korrosionsinhibitorer väljs för att motverka syrabildning genom oxidering av glykol;
- ingen bilglykol används eftersom deras korrosionsinhibitorer har en begränsad livslängd och innehåller silikater som kan förorena eller plugga igen systemet;
- galvaniserade rör INTE används i glykolsystem eftersom de kan leda till utfällning av vissa komponenter i glykolens korrosionsinhibitor;

Att tillsätta glykol till vattenkretsen minskar den maximalt tillåtna vattenvolymen i systemet. För mer information, se kapitlet "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödes hastigheten" i installatörens referensguide.

4.3.3 Hur du fyller vattenkretsen

- Anslut vattentillförselns slang till kondensvatten- och påfyllningsventilen.



- 2 Öppna kondensvatten- och påfyllningsventilen.
- 3 Om en automatisk luftningsventil är installerad, se till att den är öppen.
- 4 Fyll kretsen med vatten tills manometern (anskaffas lokalt) indikerar ett tryck på $\pm 2,0$ bar.
- 5 Släpp ut så mycket luft från vattenkretsen som möjligt. Se "6 Driftsättning" på sidan 18 för anvisningar.
- 6 Återfyll kretsen tills trycket är $\pm 2,0$ bar.
- 7 Upprepa steg 5 och 6 tills det inte längre kommer ut någon luft och det inte längre är något tryckfall.
- 8 Stäng kondensvatten- och påfyllningsventilen.
- 9 Ta loss vattentillförselns slang från kondensvatten- och påfyllningsventilen.

4.3.4 Hur du isolerar vattenledningarna

Ledningarna i hela systemets vattenkrets MÅSTE isoleras för att förhindra kondens vid kyl drift och försämrade värme-/kylningskapacitet.

För att förhindra att utomhusenhetens vattenrör fryser under vintern MÅSTE tjockleken på tätningmaterialet vara minst 13 mm (med $\lambda=0,039$ W/mK).

Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH 80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas på tätningens yta.

Dragning	Möjliga kablar (beroende på installerade tillval)
a Lågspänning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Användargränssnitt ▪ Anslutningskabel till kopplingsboxen EKCB07CAV3 ▪ Fjärrsensor utomhus (alternativ)
b Högspänning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Strömförsörjning med normal kWh-grad ▪ Strömförsörjning med önskad kWh-grad ▪ Värmepumpkonvektor (alternativ) ▪ Avstängningsventil (anskaffas lokalt) ▪ Varmvattenpump (anskaffas lokalt) ▪ Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning
c Nätström	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nätström

- 3 Dra kablarna i enheten enligt följande:

Vintertid ska vattenrör och avstängningsventiler skyddas på frysning genom att tillsätta värmetejp (anskaffas lokalt). Om utomhustemperaturen kan sjunka under -20°C och ingen värmetejp används, rekommenderas det att avstängningsventiler installeras inomhus.

4.4 Anslutning av elledningarna


FARA: RISK FÖR ELCHOCK

VARNING

Använd ALLTID flerkärniga kablar till strömförsörjningsledningar.

4.4.1 Hur du ansluter elkablarna på utomhusenheten

- 1 Ta bort kopplingsboxen. Se "4.1.1 Hur du öppnar utomhusenheten" på sidan 5.
- 2 För in kablaget genom enhetens baksida:




- a Lågspänning
- b Högspänning
- c Nätström

NOTERING

Avståndet mellan kablar med högspänning och kablar med lågspänning ska vara minst 25 mm.

4 Installation



- a Lågspänningskablar
b Högspänningskablar + strömförsörjning

4 Se till att kablar INTE kommer i kontakt med vassa kanter.

5 Installera kopplingsboxen.

i INFORMATION


Vid installation med lokalt anskaffade kablar eller tillval ska man säkerställa på förhand att kabellängden är tillräcklig. Detta kommer göra det möjligt att ta bort/sätta tillbaka kopplingsboxen och komma åt andra komponenter under underhållsåtgärder.

! FÖRSIKTIGT

Tryck INTE eller placera överskottskabel i enheten.

4.4.2 Hur du ansluter nätströmmen

1 Anslutning av nätströmmen.



- 1 GND
2 L
3 N

4.4.3 Hur du ansluter användargränssnittet

i INFORMATION


- Om kopplingsbox EKCB07CAV3 INTE ingår i systemet måste användargränssnittet anslutas direkt till utomhusenheten.
- Om kopplingsboxen EKCB07CAV3 ingår i systemet går det även att ansluta användargränssnittet till kopplingsboxen. För att utföra detta, anslut användargränssnittet till kopplingsboxens anslutningar X2M/20+21 och anslut därefter kopplingsboxen till utomhusenheten genom att ansluta X2M/20+21 till utomhusenhetens anslutningar X5M/1+2.


i INFORMATION

För mer information om hur användargränssnittet ansluts till kopplingsboxen, se installatörens referensguide eller kopplingsboxens installationsmanual.

#	Åtgärd
1	Anslut användargränssnittets kabel till utomhusenheten. a Huvudanvändargränssnitt ^(a) b Alternativt användargränssnitt
2	För in en skruvmejsel i utrymmet under användargränssnittet och skilj försiktigt frontplattan från väggplattan. Kretskortet är monterat i användargränssnittets frontplatta. Var försiktig så att du INTE skadar det.
3	Fäst användargränssnittets väggplatta på väggen.
4	Anslut som visas i 4A, 4B, 4C eller 4D.
5	Montera tillbaka frontplattan på väggplattan. Var försiktig så att du INTE klämmer rören när du fäster enhetens frontplåt.

(a) Huvudanvändargränssnittet krävs för drift men måste beställas separat (obligatoriskt alternativ).





- a Knipsa upp hål för kabeldragningen med en tång eller liknande.
b Dra kablarna till framsidan av höljet med kabelhållare och kabelklämma.

4.4.4 Hur du ansluter avstängningsventilen


- 1 Anslut kabeln för ventilstyrning till rätt kontakter enligt illustrationen nedan.



NOTERING


Anslut endast NO (normalt öppen) ventiler.

NO




INFORMATION

Som standard ska avstängningsventiler anslutas till utomhusenheten. Emellertid, om kopplingsbox EKCB07CAV3 finns i systemet går det även att ansluta den till kopplingsboxen. För att utföra detta, anslut utomhusenhetens anslutningar X3M/1+2 till kopplingsboxens anslutningar X8M/6+7, och anslut därefter avstängningsventilen till kopplingsboxens anslutningar X8M/6+7.



4.4.5 Hur du ansluter varmvattenpumpen

- 1 Anslut utomhusenhetens anslutningar X3M/3+4 till undersidan av anslutningarna X8M/8+9 i kopplingsboxen EKCB07CAV3.
- 2 Anslut kabeln för varmvattenpumpen till undersidan av anslutningarna i kopplingsboxen X8M/8+9.



5 Konfiguration

5.1 Översikt: konfiguration

Detta kapitel beskriver vad som ska göras och vad bör jag veta för att konfigurera systemet när det är installerat.



NOTERING

Genomgången av konfigurationen i detta kapitel är ENDAST grundläggande förklaringar. För mer detaljerade förklaringar och bakgrundinformation ska du hänvisa till installationsreferenshandboken.

Varför

Om du INTE konfigurerar systemet korrekt är det möjligt att det INTE fungerar som förväntat. Konfigurationen påverkar följande:

5 Konfiguration

- Programvarans beräkningar
- Vad du kan se på och göra med användargränssnittet

Hur

Du kan konfigurera systemet via användargränssnittet.

- **Första gången – Snabbguide.** När du sätter PÅ användargränssnittet för första gången (via inomhusenheten) kommer en snabbguide att startas och hjälpa dig genom systemkonfigurationen.
- **Efteråt.** Vid behov kan du ändra konfigurationen efteråt.



INFORMATION

När installationsinställningarna ändras kommer användargränssnittet att begära att du bekräftar ändringen. När du har bekräftat kommer skärmen att stängas AV under en kort stund och texten "busy" (upptagen) visas i några sekunder.

Komma åt inställningar – Teckenförklaring för tabeller

Du kan komma åt installatörsinställningarna på två olika sätt. Emellertid är INTE alla inställningar tillgänglig via båda metoderna. Om så är fallet ställs motsvarande kolumn i detta kapitel in på N/A (ej tillämpligt).

Metod	Kolumn i tabeller
Komma åt inställningar via brödsmlur i menystrukturen.	#
Komma åt inställningar via kod i översiktsinställningar.	Kod

Se även:

- ["Hur du öppnar installationsinställningarna" på sidan 12](#)
- ["5.3 Menystruktur: översikt över installationsinställningarna" på sidan 17](#)

5.1.1 Få åtkomst till de vanligaste kommandon

Hur du öppnar installationsinställningarna

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör.
- 2 Gå till [A]: > Installatörsinställningar.

Hur du öppnar översikten över inställningarna

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör.
- 2 Gå till [A.8]: > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Avanc. slutanv..
- 2 Gå till [6.4]: > Information > Användarbehörighetsnivå.
- 3 Tryck på i mer än 4 sekunder.
Resultat: visas på hemsidorna.
- 4 Om du INTE trycker på en knapp i mer än 1 timme, eller trycker på igen i mer än 4 sekunder, går installatörens behörighetsnivå tillbaka till Slut användare.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Avancerad slutanvändare

- 1 Gå till huvudmenyn eller någon av dess undermenyer: .
- 2 Tryck på i mer än 4 sekunder.

Resultat: Användarbehörighetsnivån växlar till Avanc. slutanv.. Ytterligare information visas och "+" läggs till på menytiteln. Användarbehörighetsnivån står kvar i Avanc. slutanv. tills något annat ställs in.

Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Slut användare

- 1 Tryck på i mer än 4 sekunder.

Resultat: Användarbehörighetsnivån växlar till Slut användare. Användargränssnittet återgår till standard hemskärm.

För att ändra en översiktsinställning

Exempel: Ändra [1-01] från 15 till 20.

- 1 Gå till [A.8]: > Installatörsinställningar > Översiktsinställningar.
- 2 Gå till motsvarande skärm på första delen av inställningen genom att använda knappen och .



INFORMATION

En extra siffra 0 läggs till den första delen av inställningen när du får åtkomst till koderna i översiktsinställningarna.

Exempel: [1-01]: "1" resulterar i "01".

Översiktsinställningar				
		01		
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

- 3 Gå till motsvarande andra del av inställningen genom att använda knappen och .

Översiktsinställningar				
		01		
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

Resultat: Det värde som ska ändras blir nu markerat.

- 4 Ändra värdet med knappen och .

Översiktsinställningar				
		01		
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Bekräfta Justera Flytta				

- 5 Upprepa föregående steg om du ska ändra andra inställningar.
- 6 Tryck på för att bekräfta ändringen av parametern.
- 7 Tryck på i menyn installatörsinställningar för att bekräfta inställningarna.

Installatörsinst.	
Systemet startar om.	
OK	Avbryt
OK Bekräfta Justera	

Resultat: Systemet startar om.

5.2 Grundläggande konfiguration

5.2.1 Snabbguide: språk/tid och datum

#	Kod	Beskrivning
[A.1]	N/A (ej tillgänglig)	Språk
[1]	N/A (ej tillgänglig)	Tid och datum

5.2.2 Snabbguide: standard


Inställningar för rumsuppvärmning/-kylning

#	Kod	Beskrivning
[A.2.1.7]	[C-07]	Enhetens temperaturstyrning: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Framledning): Enhetens drift bestäms av framledningstemperaturen. 1 (Termostat): Enhetens drift bestäms av den externa termostaten. 2 (Rumsgivare): Enhetens drift bestäms av användargränssnittets omgivningstemperatur.
[A.2.1.8]	[7-02]	Antal vattentemperaturområden: <ul style="list-style-type: none"> 0 (1 Klimat-zon): Primär 1 (2 Klimat-zoner): Primärt + extra
[A.2.1.9]	[F-0D]	Pumpdrift: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Kontinuerlig): Kontinuerlig pumpdrift, oavsett termoläget PÅ/AV. 1 (Intermittent): När termoläget AV inträffar körs pumpen var 5:e minut och vattentemperaturen kontrolleras. När vattentemperaturen är lägre än den önskade temperaturen kan enheten startas. 2 (Påkallad): Pumpdrift baserad på begäran. Exempel: Användning av en rumstermostat och termostat skapar termoläget PÅ/AV.
[A.2.1.B]	N/A (ej tillgänglig)	Endast om det finns 2 användargränssnitt: <p>Användargränssnittets placering:</p> <ul style="list-style-type: none"> På värmepumpen I rummet
[A.2.1.C]	[E-0D]	Glykol i systemet: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej)(standard) 1 (Ja)

5.2.3 Snabbguide: alternativ

Extern vattenpump för varmvattenberedare

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.A]	[D-02]	Varmvattenpump: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad 1 (VV Cirkulation): Installerad för varmvatten 2 (Temperaturspets): Installerad för desinfektion <p>Se även illustrationerna nedan.</p>



- a Utomhusenhet
- b Tank
- c Varmvattenpump
- d Värmeelement
- e Backventil
- f Dusch
- g Kallvatten
- h Kopplingsbox

Fjärrsensor utomhus

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.B]	[C-08]	Extern givare (utomhus): <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad. 1 (Utomhusgivare): Utomhusgivare ansluten till utomhusenheten. 2 (Rumsgivare 2): Inomhusgivare ansluten till kopplingsboxen EK2CB07CAV3.



INFORMATION

Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

Styrbox EKCB07CAV3

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.E.1]	[E-03]	Antal steg elpatron: <ul style="list-style-type: none"> 0 (standard) 1 2
[A.2.2.E.2]	[5-0D]	Typ av elpatron: <ul style="list-style-type: none"> 1 (1P,(1/1+2)): 6 kW 1~ 230 V (standard) 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W) 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V (*9W)

Systemet kan anslutas med 2 typer av reservvärmare:

- EKMBUHCA3V3: 1~ 230 V - 3 kW reservvärmare
- EKMBUHCA9W1: Enhetlig reservvärmare

Reservvärmaren EKMBUHCA3V3 kan bara konfigureras till att vara en 3V3 reservvärmare. Enhetlig reservvärmare EKMBUHCA9W1 kan konfigureras på 4 sätt:

- 3V3: 1~ 230 V, 1 steg på 3 kW
- 6V3: 1~ 230 V, 1:a steg = 3 kW, 2:a steg = 3+3 kW
- 6W1: 3N~ 400 V, 1:a steg = 3 kW, 2:a steg = 3+3 kW
- 9W1: 3N~ 400 V, 1:a steg = 3 kW, 2:a steg = 3+6 kW

För att konfigurera reservvärmaren (både EKMBUHCA3V3 och EKMBUHCA9W1), ska inställningarna [E-03] och [5-0D] kombineras:

Konfiguration av reservvärmaren	[E-03]	[5-0D]
3V3	1	1 (1P,(1/1+2))
6V3	2	1 (1P,(1/1+2))
6W1	2	4 (3PN,(1/2))
9W1	2	5 (3PN,(1/1+2))

5 Konfiguration

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.E.4]	[E-05]	Varmvattenladdning: Finns en varmvattenberedare installerad~? <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad 1 (Ja): Installerad
[A.2.2.E.5]	[C-05]	Extern rumstermostat för det primära området: <ul style="list-style-type: none"> 1 (på/av): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. 2 (kyl/värmebehov): när den använda externa rumstermostaten kan skicka ett separat termoläge PÅ/AV för uppvärmning/kylning. <p>Om det finns två zoner (primär+extra), är endast på/av möjlig.</p>
[A.2.2.E.6]	[C-06]	Extern rumstermostat för det extra området: <ul style="list-style-type: none"> 0: ej tillgänglig 1 (på/av): När den använda externa rumstermostaten eller värmepumpskonvektorn endast kan skicka termoläget PÅ/AV. Ingen separation av uppvärmnings- eller kylningsbehovet. 2: ej tillgänglig <p>Om det finns två zoner (primär+extra), är endast på/av möjlig.</p>

Alternativbox EK2CB07CAV3

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.F.1]	[C-02]	Extern reservvärmekälla: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): Ingen 1 (Bivalent): Gaspanna, oljepanna 2: ej tillgänglig 3: ej tillgänglig
[A.2.2.F.2]	[C-09]	Larmutsignal <ul style="list-style-type: none"> 0 (Normalt öppen): Larmutsignalen slås på när ett larm inträffar. 1 (Normalt stängd): Larmutsignalen slås INTE på när ett larm inträffar. Denna installatörsinställning ger möjlighet att särskilja på identifiering av ett larm och identifiering av strömavbrott. <p>Se även tabellen nedan (Larmutsignalslogik).</p>
[A.2.2.F.3]	[D-08]	Extern kWh-mätare 1 (tillval): <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad 1: Installerad (0,1 puls/kWh) 2: Installerad (1 puls/kWh) 3: Installerad (10 puls/kWh) 4: Installerad (100 puls/kWh) 5: Installerad (1000 puls/kWh)

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.F.4]	[D-09]	Extern kWh-mätare 2 (tillval): <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad 1: Installerad (0,1 puls/kWh) 2: Installerad (1 puls/kWh) 3: Installerad (10 puls/kWh) 4: Installerad (100 puls/kWh) 5: Installerad (1000 puls/kWh)

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.F.5]	[C-08]	Extern givare (inomhus): <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej): INTE installerad. 1 (Utomhusgivare): Utomhussensor ansluten till utomhusenheten. 2 (Rumsgivare 2): Inomhussensor ansluten till alternativboxen EK2CB07CAV3.



INFORMATION

Du kan endast ansluta antingen en fjärrsensor för inomhustemperaturen eller en fjärrsensor för utomhustemperaturen.

#	Kod	Beskrivning
[A.2.2.F.6]	[D-04]	Eff. begr. m. dig.ingång: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Nej) 1 (Ja)



5.2.4 Snabbguide: kapaciteter (energimätare)

#	Kod	Beskrivning
[A.2.3.1]	[6-02]	Spets elpatronens kapacitet [kW]
[A.2.3.2]	[6-03]	Kapacitet på elpatronen (steg 1) [kW]
[A.2.3.3]	[6-04]	Kapacitet på elpatronen (steg 2) [kW]


5.2.5 Kontroll för rumsuppvärmning/-kylning


Framledningstemperatur: primärt område

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.1]	ej tillgänglig	Börvärdeläge: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Fast temp.): Absolut 1 (Värmekurva): Väderberoende 2 (Fast + schema): Absolut + schemalagt (endast för framledningstemperaturkontrollen) 3 (Vä-kurva + sche): Väderberoende + schemalagt (endast för styrning av framledningstemperaturen)

#	Kod	Beskrivning
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Väderberoende kurva (värme):  <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_t: Önskad framledningstemperatur (primär) ▪ T_a: Utomhustemperatur
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	Väderberoende kurva (kyla):  <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_t: Önskad framledningstemperatur (primär) ▪ T_a: Utomhustemperatur

Framledningstemperatur: extra område

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.2.1]	ej tillgänglig	Börvärdeläge: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Fast temp.): Absolut ▪ 1 (Värmekurva): Väderberoende ▪ 2 (Fast + schema): Absolut + schemalagt (endast för framledningstemperaturkontrollen) ▪ 3 (Vä-kurva + sche): Väderberoende + schemalagt (endast för styrning av framledningstemperaturen)
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Väderberoende kurva (värme):  <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_t: Önskad framledningstemperatur (extra) ▪ T_a: Utomhustemperatur

#	Kod	Beskrivning
[7.7.2.2]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	Väderberoende kurva (kyla):  <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_t: Önskad framledningstemperatur (extra) ▪ T_a: Utomhustemperatur

Framledningstemperatur: Delta T-källa

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Värme: Nödvändig temperaturskillnad mellan in- och utvattnet. Om en minimitemperaturskillnad är nödvändig för att försäkra en god drift av värmegivarna i uppvärmningsläget.
[A.3.1.3.2]	[9-0A]	Kylning: nödvändig temperaturskillnad mellan in- och utvattnet. Om en minimitemperaturskillnad är nödvändig för att försäkra en god drift av värmegivarna i kylningsläget.

Framledningstemperatur: Modulering


#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Framledningstemperatur modulering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Nej): Inaktiverad ▪ 1 (Ja): Aktiverad. Framledningstemperaturen beräknas baserat på skillnaden mellan den önskade och den aktuella rumstemperaturen. Detta tillåter en bättre match av värmepumpens kapacitet med den aktuella behövda kapaciteten, vilket resulterar i färre start-/stoppcykler för värmepumpen och en billigare drift.
ej tillgänglig	[8-06]	Framledningstemperatur med maximal modulering: 0°C~10°C (standard: 3°C) Kräver att modulation är aktiverad. Detta är den ventil med vilken den önskade framledningstemperaturen ökas och sänks.



INFORMATION

När modulering av framledningstemperaturen är aktiverad, måste den väderberoende kurvan ställas in på en högre position än [8-06] plus lägsta inställda framledningstemperaturen som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för komfortbörvärde för rummet. För att öka effektiviteten kan modulering sänka den inställda framledningstemperaturen. Genom att ställa in den väderberoende kurvan till en högre position kan den inte sjunka under den minimala inställningen. Se nedanstående bild.

5 Konfiguration



Framledningstemperatur: Typ av givare

#	Kod	Beskrivning
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	<p>Systemets reaktionstid:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: Snabb. Exempel: Liten vattenvolym och fläktkonvektorer. 1: Långsam. Exempel: Stor vattenvolym, golvvärmekretsar. <p>Beroende på systemets vattenvolym och typ av värmegivare kan uppvärmningen eller kylningen av ett rum ta längre tid. Denna inställning kan kompensera för ett långsamt eller snabbt uppvärmnings-/kylningssystem genom att reglera enhetens kapacitet under uppvärmnings-/kylningscykeln.</p>

5.2.6 Hushållsvarmvattenkontroll

#	Kod	Beskrivning
[A.4.1]	[6-0D]	<p>Hushållsvarmvatten VVB logik:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (End. återvärm.): Endast återuppvärmning tillåts. 1 (Återv. + schema): Samma som 2, men återuppvärmning tillåts mellan de schemalagda uppvärmningscyklerna. 2 (Endast schema) Varmvattenberedaren kan ENDAST värmas upp via ett schema.
[A.4.5]	[6-0E]	Den maximala temperaturen som användare kan välja för hushållsvarmvattnet. Du kan använda denna inställning för att begränsa temperaturen hos varmvattenkranarna.




INFORMATION

Det finns en risk för försämrad kapacitet/komfort vid rumsuppvärmning (kylning) (om varmvattnet används ofta kommer långa avbrott i rumsuppvärmningen/-kylningen att inträffa ofta) när [6-0D]=0 ([A.4.1] varmvatten väljs VVB logik=End. återvärm.) om en varmvattenberedare utan en intern Spets elpatron finns.

5.2.7 Kontakt-/supportnummer

#	Kod	Beskrivning
[6.3.2]	N/A (ej tillgänglig)	Telefonnummer som användare kan ringa vid problem.

5.3 Menstruktur: översikt över installationsinställningarna



INFORMATION

Beroende på de valda installatörsinställningarna kommer inställningarna att vara synliga/osynliga.

6 Driftsättning

6 Driftsättning



NOTERING

Använd ALDRIG enheten utan termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan leda till att kompressorn bränns.

6.1 Checklista före driftsättning

Använd INTE systemet innan följande kontroller är godkända. Beroende på ditt systems layout kanske inte alla komponenter finns tillgängliga.

<input type="checkbox"/>	Läs de kompletta installationsinstruktionerna som beskrivs i Installatörens referensguide .
<input type="checkbox"/>	Utomhusenheten är korrekt monterad.
<input type="checkbox"/>	Kopplingsboxen är korrekt monterad.
<input type="checkbox"/>	Alternativ box är korrekt monterad.
<input type="checkbox"/>	Endast om du använder reservvärmaren (tillval): Reservvärmare är korrekt monterad.
<input type="checkbox"/>	Den efterföljande kabeldragningen har utförts i enlighet med tillgänglig dokumentation och gällande bestämmelser: <ul style="list-style-type: none">Mellan den lokala strömförsörjningspanelen och utomhusenhetenMellan utomhusenheten och kopplingsboxenMellan kopplingsboxen och den alternativa boxenMellan kopplingsboxen och elpatronenMellan den lokala strömförsörjningspanelen och kopplingsboxenMellan den lokala strömförsörjningspanelen och den alternativa boxenMellan utomhusenheten och ventilernaMellan kopplingsboxen och rumstermostatenMellan kopplingsboxen och varmvattenberedaren
<input type="checkbox"/>	Systemet har jordats korrekt och alla jordkontakter är ordentligt åtdragna.
<input type="checkbox"/>	Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har inte förbikopplats.
<input type="checkbox"/>	Matningsspänningen stämmer överens med spänningen på enhetens märkskylt.
<input type="checkbox"/>	Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.
<input type="checkbox"/>	Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör i utomhusenheten.
<input type="checkbox"/>	Endast om du använder reservvärmaren (tillval): Beroende på typen av reservvärmare ska reservvärmarens överströmsskydd F1B (på kopplingsboxen för reservvärmaren) vara PÅ.
<input type="checkbox"/>	Endast för beredare med inbyggd spets elpatron: Spets elpatronens överströmsskydd F2B (på kopplingsboxens kopplingsdosa) ska vara PÅ.
<input type="checkbox"/>	Korrekta rörstorlekar har installerats och rören är ordentligt isolerade.
<input type="checkbox"/>	Det finns inga vattenläckor inne i utomhusenheten.
<input type="checkbox"/>	Avstängningsventilerna har installerats korrekt och är helt öppna.

<input type="checkbox"/>	Övertrycksventilen släpper ut vatten när den öppnas.
<input type="checkbox"/>	Minsta vattenvolym säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen" i "3.2 Förbereda vattenrören" på sidan 4.
<input type="checkbox"/>	Om glykol tillsattes till systemet, kontrollera att det är rätt koncentration och kontrollera att glykolinställningen [E-0D]=1.



NOTERING

- Se till att glykolinställningen [E-0D] stämmer överens med vätskan i vattenkretsen (0=endast vatten, 1=vatten +glykol). Om glykolinställningen INTE är rätt inställd kan vätskan i rören frysa.
- När glykol tillsätts i systemet, men glykolkoncentrationen är lägre än föreskrivet kan vätskan i rören frysa.



INFORMATION

Programmet är utrustat med ett läge "installer-on-site" ([4-0E]), som inaktiverar automatisk drift av enheten. Vid första installationen är inställning [4-0E] som standard inställt till "1", vilket innebär att automatisk drift är inaktiverad. Alla skyddsfunktioner inaktiveras då. Om webbplatserna för användargränssnittet är avstängda drivs INTE enheten automatiskt. För att aktivera automatisk drift och skyddsfunktionerna måste [4-0E] ställas på "0".

36 timmar efter första strömpåslag kommer enheten att automatiskt ställa [4-0E] på "0", vilket avslutar läget "installer-on-site" och aktiverar skyddsfunktionerna. Om – efter första installation – installatören återvänder till platsen måste installatören ställa in [4-0E] på "1" manuellt.

6.2 Checklista under driftsättning

<input type="checkbox"/>	Minsta flöde säkerställs under alla förhållanden. Se "Hur du kontrollerar vattenvolymen och flödeshastigheten" i "3.2 Förbereda vattenrören" på sidan 4.
<input type="checkbox"/>	Hur du utför en luftning .
<input type="checkbox"/>	Hur du utför en testkörning .
<input type="checkbox"/>	Hur du utför en testkörning av ställdonen .
<input type="checkbox"/>	Funktion för torkning av golvvärmens flytspackel Torkningen av golvvärmens flytspackel startas (vid behov).

6.2.1 Hur du utför en luftning

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- Gå till [A.7.3]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Automatisk avluftning.
- Ställ in typen.
- Välj Starta luftning och tryck på **OK**.
- Välj OK och tryck på **OK**.



NOTERING

Utomhusenheten är utrustad med en manuell luftningsventil. Luftningen kräver en manuell åtgärd.

**NOTERING**

Vid luftning med den manuella luftningsventilen på enheten ska eventuell vätska som strömmar ut ur ventilen samlas upp. Om vätskan INTE samlas upp kan den droppa på de interna komponenterna och skada enheten.

**INFORMATION**

- För att lufta måste alla luftningsventiler som finns i systemet användas. Detta innefattar den manuella luftningsventilen i utomhusenheten, samt alla lokalt anskaffade ventiler.
- Om systemet innehåller en reservvärmare måste även luftningsventilen på reservvärmaren användas.
- Om systemet innehåller ventilatsen EKMBHBP1, måste positionen för ventilatsens 3-vägsventil ändras manuellt genom att under luftning vrida knappen, för att förhindra att luften stannar kvar i förbikopplingen. Se ventilatsens instruktionsark för mer information.

6.2.2 Hur du utför en testkörning

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "[Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör](#)" på sidan 12.
- 2 Gå till [A.7.1]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Testkörning.
- 3 Välj ett test och tryck på **OK**. **Exempel:** Värme.
- 4 Välj OK och tryck på **OK**.

Resultat: Testkörningen inleds. Den stoppas automatiskt när den är klar (± 30 min). För att stoppa den manuellt, tryck på , välj OK och tryck på **OK**.

**INFORMATION**

Vid uppstart av systemet i kalla klimat och UTAN att reservvärmaren är installerad kan det vara nödvändigt att starta upp med en liten vattenvolym. För att göra det öppnar du värmeavgivarna gradvis. Det resulterar i att vattentemperaturen stiger gradvis. Övervaka temperaturen på inloppsvattnet ([6.1.6] i menystrukturen) och se till att den INTE sjunker under 15°C.

**INFORMATION**

Om det finns 2 användargränssnitt närvarande kan du starta en testkörning från båda användargränssnitten.

- Användargränssnittet som användes för att starta testkörningen visar ett statusmeddelande.
- Det andra användargränssnittet visar ett meddelande om "upptaget". Du kan inte använda användargränssnittet så länge som skärmen "upptaget" visas.

6.2.3 Hur du utför en testkörning av ställdonen

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- 1 Ställ in användarbehörighetsnivån till Installatör. Se "[Hur du ställer in användarbehörighetsnivån till Installatör](#)" på sidan 12.
- 2 Se till att kontrollerna för rumstemperaturen, framledningstemperaturen och hushållsvarmvattnet är AVSTÄNGDA via användargränssnittet.
- 3 Gå till [A.7.4]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Handkörning av enheter.
- 4 Välj ett ställdon och tryck på **OK**. **Exempel:** Värmebärarpump.

- 5 Välj OK och tryck på **OK**.

Resultat: Testkörningen av ställdonet inleds. Den stoppas automatiskt när den är klar. För att stoppa den manuellt, tryck på , välj OK och tryck på **OK**.

Möjliga testdrifter av ställdonen

- Test av spets elpatronen
- Test av elpatronen (steg 1)
- Test av elpatronen (steg 2)
- Test av pumpen

**INFORMATION**

Se till så att systemet är tömt på all luft innan testkörning utförs. Undvik också störningar i vattenkretsen under testkörningen.

- Test av 2-vägsventilen
- Test av 3-vägsventilen
- Test av den bivalenta signalen
- Test av larmutsignalen
- Test av uppvärmningen/kyllningen
- Snabbuppvärmningstest
- Test av cirkulationspumpen

6.2.4 Hur du utför en torkning av golvvärmens flytspackel

Nödvändigt: Se till att det BARA finns 1 användargränssnitt anslutet till ditt system för att utföra en flytspackeltork med golvvärme.

Nödvändigt: Se till att hemsidan för framledningstemperaturen, hemsidan för rumstemperaturen och hemsidan för varmvattenberedaren är AV.

- 1 Gå till [A.7.2]: > Installatörsinställningar > Driftsättning > Golvtorksfunktion.
- 2 Välj ett torkningsprogram.
- 3 Välj Starta golvtorken och tryck på **OK**.
- 4 Välj OK och tryck på **OK**.

Resultat: Torkningen av golvvärmens flytspackel inleds. Den stoppas automatiskt när den är klar. För att stoppa den manuellt, tryck på , välj OK och tryck på **OK**.

**NOTERING**

För att utföra en flytspackeltork måste rumsfrostskydd inaktiveras ([2-06]=0). Som standard är den aktiverad ([2-06]=1). Emellertid, på grund av läget "installer-on-site" (se "Checklista före driftsättning"), kommer rumsfrostskydd att vara automatiskt inaktiverad under 36 timmar efter första strömpåslag.

Om flytspackeltork fortfarande måste utföras efter de första 36 timmarna från första strömpåslag, avaktivera manuellt rumsfrostskydd genom att ställa [2-06] på "0", och HÅLL det inaktiverat tills dess flytspackeltorken är avslutad. Om detta inte uppmärksammas kan flytspacklet spricka.

**NOTERING**

För att värmen för flytspackeltork ska kunna startas måste följande inställningar vara utförda:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

7 Överlämna till användaren

När testkörningen är klar och enheten fungerar korrekt ska du se till att användaren förstår:

- Fyll i tabellen för installatörsinställningarna (i användarhandboken) med de aktuella inställningarna.
- Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk. Informera användaren om att fullständig dokumentation finns på den URL som tidigare beskrivits i manualen.
- Förklara för användaren hur systemet används och vad som ska göras om det uppstår något problem.
- Visa användaren vilka underhållsarbeten som måste utföras på enheten.
- Ge användaren energibesparingsråd så som beskrivs i användarhandboken.





7.1 Om låsning och friställning

Vid behov är det möjligt att låsa knapparna på huvudanvändargränssnittet vilket gör det omöjligt för användaren att manövrera vis det. För att användaren ska kunna ändra inställningstemperaturerna krävs ett förenklat användargränssnitt eller en extern rumstermostat.



Du kan använda följande låsningslägen:

- Funktionslås: Låser en specifik funktion för att förhindra personer från att ändra dess inställningar.
- Knapplås: Låser alla knappar för att förhindra att användare ändrar på några inställningar.

Hur du aktiverar eller inaktiverar funktionslåset

- 1 Tryck på  för att öppna menystrukturen.
- 2 Tryck på  i mer än 5 sekunder.
- 3 Välj en funktion och tryck på .
- 4 Välj Lås eller Lås upp och tryck på .


För att aktivera eller inaktivera knapplåset

- 1 Tryck på  för att öppna en av hemsidorna.
- 2 Tryck på  i mer än 5 sekunder.

8 Tekniska data

Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig). Alla de senaste tekniska data finns på Daikin extranät (inloggning krävs).

8.1 Rördragningschema: utomhusenheten



3D097222-1

8 Tekniska data

8.2 Kopplingsschema: utomhusenhet

Se det inre kopplingsschemat som levereras med enheten (på insidan av luckan till utomhusenhetens kopplingsbox). Följande förkortningar används.

Utomhusenhet: kompressormodul

C110~C112	Kondensator
DB1, DB2, DB401	Likriktarbrygga
DC_N1, DC_N2	Kontakt
DC_P1, DC_P2	Kontakt
DGP1, DGP2,	Kontakt
DCM1, DCM2	Kontakt
DP1, DP2	Kontakt
E1, E2	Kontakt
E1H	Värmare för avloppstråg
FU1~FU5	Säkring
HL1, HL2, HL402	Kontakt
HN1, HN2, HN402	Kontakt
IPM1	Intelligent strömmodul
L	Strömförande
LED 1~LED 4	Indikatorlampor
LED A, LED B	Signallampa
M1C	Kompressormotor
M1F	Fläktmotor
MR30, MR306, MR307, MR4	Magnetrelä
MRM10, MRM20	Magnetrelä
MR30_A, MR30_B	Kontakt
N	Neutral
PCB1	Kretskort (huvud)
PCB2	Kretskort (inverter)
PCB3	Kretskort (service)
Q1DI	Jordfelsbrytare
Q1L	Överbelastningsskydd
R1T	Termistor (utmatning)
R2T	Termistor (värmeväxlare)
R3T	Termistor (luft)
S1NPH	Trycksensor
S1PH	Högtrycksomkopplare
S2~S503	Kontakt
SA1	Överspänningsskydd
SHEET METAL	Fixerad skylt på terminalremsa
SW1, SW3	Tryckknappar
SW2, SW5	DIP-switchar
U	Kontakt
V	Kontakt
V2, V3, V401	Varistor
W	Kontakt
X11A, X12A	Kontakt
X1M, X2M	Buntband
Y1E	Spole för elektronisk expansionsventil
Y1R	Magnetventil för reversering
Z1C~Z4C	Ferriktärna
--■ ■ ■ ■--	Fältledningar
□ □ □ □	Buntband

	Kontakt
	Uttag
	Skyddsjord
BLK	Svart
BLU	Blå
BRN	Brun
GRN	Grön
ORG	Orange
PPL	Lila
RED	Röd
WHT	Vit
YLW	Gul

Utomhusenhet: hydromodul

Engelska	Översättning
(1) Connection diagram	(1) Kopplingsschema
Compressor switch box	Kompressorns kopplingsbox
Control box	Styrbox
External outdoor ambient sensor option	Alternativ med extern utomhustemperatursensor
Hydro switch box supplied from compressor module	Hydroenhetens kopplingsbox matas från kompressormodulen
Hydro switch box	Hydroenhetens kopplingsbox
Indoor	Inomhus
NO valve	Normalt öppen ventil
Normal kWh rate power supply	Strömförsörjning med normal kWh-grad
Only for normal power supply (standard)	Endast för normal strömförsörjning (standard)
Only for preferential kWh rate power supply (compressor)	Endast för strömförsörjning med önskad kWh-grad (kompressor)
Outdoor	Utomhus
Preferential power supply	Strömförsörjning med önskad kWh-grad
Use normal kWh rate power supply for hydro switch box	Använd strömförsörjning med normal kWh-grad för hydroenhetens kopplingsbox
(2) Hydro switch box layout	(2) Hydroenhetens kopplingsbox
(3) Notes	(3) Noteringar
X4M	Huvudkontakt
-----	Jordning
15	Kabel nummer 15
-----	Anskaffas lokalt
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	Kopplingsbox
	KRETSKORT
(4) Legend	(4) Förklaring
A1P	Huvudkretskort

Engelska	Översättning
A2P	Strömloop, kretskort
E6H	Värmetejp för plattvärmeväxlare
E7H	Värmare för expansionskärlet
Q*DI	# Jordfelsbrytare
R6T	* Alternativ med extern utomhustemperatursensor
TR1	Strömförsörjningstransformator
X*M	Buntband
X*Y	Kontakt
PCB3	Servicekretskort
M2S	# Avstängningsventil

*: Tillval
#: Anskaffas lokalt

Styrbox

Engelska	Översättning
(1) Connection diagram	(1) Kopplingschema
BUH option	Alternativ reservvärmare
Control box	Styrbox
DHW option	Varmvatten som tillval
DHW pump	Varmvattenpump
Dual set point application (refer to installation manual)	Tillämpning med dubbla börvärden (se installationshandboken)
Heat pump convector	Värmepumpskonvektor
Hydro switch box	Hydroenhetens kopplingsbox
NO valve	Normalt öppen ventil
Only for ***	Endast för ***
Only for ext. sensor (floor or ambient)	Endast för extern sensor (golv eller omgivning)
Only for wired On/OFF thermostat	Endast för trådbunden PÅ/AV-termostat
Only for wireless On/OFF thermostat	Endast för trådlös PÅ/AV-termostat
Option box	Alternativbox
Preferential kWh rate power supply contact: 5 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt för önskad kWh-grad på strömförsörjningen: 5 V DC-detektering (spänning från kretskort)
(2) Notes	(2) Noteringar
X1M	Huvudkontakt
-----	Jordning
___15___	Kabel nummer 15
-----	Anskaffas lokalt
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	Kopplingsbox
	KRETSKORT
(3) Control switch box layout	(3) Layout på styrenhetens kopplingsbox
(4) Legend	(4) Förklaring
A3P	* PÅ/AV-termostat (dator=strömkrets)
A3P	* Värmepumpskonvektor

Engelska	Översättning
A4P	* Förlängningskort (styrning, alternativ)
A5P	Kretskort för användargränssnittet
A7P	* Kretskort för mottagaren (trådlöst PÅ/AV termostat)
F2B	* Överströmssäkring till boostervärmaren
K3M	* Kontakter för boostervärmaren
M2P	# Varmvattenpump
M2S	# Avstängningsventil
M3S	Trevägsventil för varmvattenberedare
M4S	* Ventilsets
Q*DI	# Jordfelsbrytare
Q2L/Q3L	* Överhettningsskydd för boostervärmaren
R1T (A3P)	* Sensor för omgivande temperatur, PÅ/AV termostat
R2T (A3P)	* Extern sensor (golv eller omgivning)
R5T	* Termistor för varmvatten
S1S	# Kontakt för strömförsörjning med önskad kWh-grad
X*M/K1	Buntband
X*Y	Kontakt
K1A	Relä för värme
K2A	Relä för kyla

*: Tillval
#: Anskaffas lokalt

Alternativ styrbox: reservvärmare

Engelska	Översättning
(1) Connection diagram	(1) Kopplingschema
BUH option	Alternativ reservvärmare
Control box	Styrbox
Only for ***	Endast för ***
(2) Notes	(2) Noteringar
-----	Jordning
___15___	Kabel nummer 15
-----	Anskaffas lokalt
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	Kopplingsbox
	KRETSKORT
(3) BUH kit switch box	(3) Kopplingsbox för BUH-sats
(4) Legend	(4) Förklaring
F1B	Överströmssäkring till reservvärmare
K1R	Relä för reservvärmaren (steg 1)
K2R	Relä för reservvärmaren (steg 2) (endast för *9W)
K1M	Kontakt för reservvärmaren (steg 1)





8 Tekniska data

Engelska	Översättning
K2M	Kontakt för reservvärmaren (steg 2) (endast för *9W)
K5M	Säkerhetskontakt för elpatronen (endast för *9W)
Q*DI	# Jordfelsbrytare
Q1L	Överhettningsskydd för reservvärmare
R2T	Termistor för reservvärmare utlopp
X*M	Termistorlist
X*Y	Kontakt



*: Tillval
#: Anskaffas lokalt



Alternativ styrbox: alternativbox

Engelska	Översättning
(1) Connection diagram	(1) Kopplingsschema
Alarm output	Larmutsignal
Control box	Styrbox
Electric pulse meter inputs: 5 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Elmätarens pulsingångar: 5 V DC-pulsdetektering (spänning från kretskort)
Ext. heat source	Extern värmekälla
External indoor ambient sensor option	Alternativ med extern rumstemperatursensor
Indoor	Inomhus
Max. load	Maximal belastning
Max. voltage	Maxspänning
Min. load	Minsta belastning
Option box	Alternativbox
Power limitation digital inputs: 5 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Digitala ingångar för effektbegränsning: 5 V DC-detektering (spänning från kretskort)
Space C/H On/OFF output	Utsignal för rumskylning/värme PÅ/AV

Engelska	Översättning
(2) Legend	(2) Förklaring
A4P	Förlängningskort (styrning, alternativ)
Q*DI	# Jordfelsbrytare
R6T	* Alternativ med extern rumstemperatursensor
S1P	# Digital ingång 1 för reducerad strömförbrukning
S2P	# Digital ingång 2 för reducerad strömförbrukning
S3P	# Digital ingång 3 för reducerad strömförbrukning
S4P	# Digital ingång 4 för reducerad strömförbrukning
S5P-S6P	# Elmätare
X*M	Buntband
X*Y	Kontakt
(3) Notes	(3) Noteringar
X1M	Huvudkontakt
-----	Jordning
15	Kabel nummer 15
-----	Anskaffas lokalt
①	Flera möjligheter för kabeldragning
	Alternativ
	Kabeldragning varierar mellan olika modeller
	Kopplingsbox
	KRETSKORT
(4) Option switch box layout	(4) Layout på alternativens kopplingsbox

*: Tillval
#: Anskaffas lokalt





ERC



Copyright 2015 Daikin